

## Inhoud

Veiligheidsvoorschriften .....	2
AAN DE SLAG .....	4
INFORMATIE SIM-KAART .....	4
DE BATTERIJ INSTALLEREN EN DE TELEFOON LADEN .....	5
MICRO-SD KAART PLAATSEN.....	5
DE TELEFOON IN- EN UITSCHAKELEN .....	5
TOEGANGSCODES.....	6
TOETSEN EN DISPLAY.....	6
DISPLAY.....	6
TOEGANG TOT MENUFUNCTIES .....	6
TEKST INVOEREN .....	6
HET TELEFOONBOEK (MENU 1).....	7
BERICHTEN (MENU 2).....	8
SMS.....	8
CHAT.....	8
VOICEMAIL .....	9
OPROEPHISTORIE (MENU 3).....	9
OPROEPINSTELLINGEN.....	10
INSTELLINGEN (MENU 4).....	10
DUAL SIM INSTELLINGEN.....	11
TELEFOON INSTELLINGEN.....	10
NETWERKINSTELLINGEN .....	11
BEVEILIGING INSTELLEN .....	12
FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN.....	12
MULTIMEDIA (MENU 5).....	12
SPELLETJES (MENU 6) .....	13
GEBRUIKERSPROFIELEN (MENU 7) .....	13
EXTRA (MENU 8).....	13
SERVICES (MENU 9).....	14
GARANTIE .....	14

## Veiligheidsvoorschriften

### VOOR UW VEILIGHEID

Raadpleeg voor uw veiligheid de richtlijnen voordat u de telefoon in gebruik neemt. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan leiden tot storingen of gevaar opleveren voor de gebruiker.

### VEILIGHEID OP DE WEG GAAT VOOR ALLES

Gebruik de telefoon niet als u rijdt. Als u de telefoon moet gebruiken, zet de auto dan eerst aan de kant. In sommige landen is het verboden mobiel te bellen tijdens het rijden. Gebruik de mobiele telefoon niet tijdens het tanken.

### SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN

Mobiele telefoons kunnen storingen veroorzaken in het navigatiesysteem van vliegtuigen. Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld als u in het vliegtuig zit.

### HOUD U AAN DE SPECIALE VOORSCHRIFTEN

Volg de speciale voorschriften op plaatsen waar deze van toepassing zijn. Schakel uw telefoon uit wanneer het gebruik ervan verboden is of wanneer dit storingen kan veroorzaken, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.

### STORING

Alle mobiele telefoons kunnen storingen in radioapparatuur veroorzaken, wat de ontvangstkwaliteit van de gesprekken kan aantasten.

### DESKUNDIG ONDERHOUD

Laat reparaties alleen uitvoeren door gekwalificeerde servicemedewerkers. Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen.

### VERSTANDIG GEBRUIK

Gebruik het apparaat in de normale positie (aan het oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

### ALARMNUMMERS

Zorg ervoor als u een alarmnummer kiest, dat de telefoon is ingeschakeld en klaar is voor gebruik. Voer het alarmnummer in (het geprogrammeerde alarmnummer of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets [Verzenden]. Meld uw huidige locatie. Beëindig het gesprek pas als u daarvoor toestemming hebt gekregen. U kunt het gesprek beëindigen door de toets [Einde] in te drukken.

### GEBRUIKSOMGEVING

- Houd u aan de speciale voorschriften van het gebied waarin u zich bevindt en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik verboden is of waar het gebruik storingen of gevaar kan opleveren (bijvoorbeeld in een ziekenhuis).
- Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan storing veroorzaken bij onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat als u vragen hebt. Andere elektronische apparatuur kan ook gevoelig zijn voor storingen.
- Gebruik de telefoon net als andere mobiele zendapparatuur alleen op de normale wijze voor een bevredigende en veilige werking.
- Schakel het toestel altijd uit als u gaat tanken (tankstation). Denk aan de beperkingen in het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (brandstofopslag en overslagplaatsen), chemische fabrieken of plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.
- Zorg ervoor dat de telefoon, onderdelen ervan of accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gassen of explosieven.
- Schakel het apparaat in het vliegtuig uit. Het is verboden de mobiele telefoon te gebruiken in een vliegtuig; dit kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en het kan het draadloze netwerk verstoren. Degene die zich niet aan deze voorschriften houdt, kan het gebruik van de telefoondiensten (tijdelijk) worden ontzegd en/of er kunnen gerechtelijke stappen tegen u worden ondernomen.

## VERZORGING EN ONDERHOUD

- Uw telefoon is een technisch verfijnd product dat met vakmanschap is vervaardigd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen aanspraak te blijven maken op de garantie en vele jaren plezier te hebben van uw toestel.
- Houd de telefoon, alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronische schakelingen kunnen aantasten.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op stoffige of vuile plaatsen. Dit kan schadelijk zijn voor de onderdelen.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het erg warm is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten en batterijen beschadigen.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer de telefoon weer op zijn normale temperatuur komt, kan vocht ontstaan in het toestel waardoor de elektronische schakelingen kunnen worden beschadigd.
- Probeer het apparaat niet te openen. Ondeskundig gebruik van de telefoon kan beschadigingen veroorzaken.
- Laat de telefoon niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe behandeling kan de interne schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of krachtige reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Breng de telefoon als deze of een van de accessoires niet goed werken, naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum. De medewerkers zullen u van dienst zijn en zo nodig een reparatie van de telefoon regelen.

## DE BATTERIJ

Voorschriften bij het gebruik van de batterijen

- Gebruik nooit een oplader of batterij die op enigerlei wijze beschadigd is.
- Gebruik de batterij alleen waarvoor hij bedoeld is.
- Geen indicatie van opladen: Als u een batterij oplaadt die leeg is of al een langere tijd niet is gebruikt, kan het tot 30 minuten duren voordat het batterijpictogram op de display verschijnt.
- Als u de telefoon gebruikt in de buurt van het basisstation van het netwerk, is het stroomverbruik geringer; de signaalsterkte van het mobiele netwerk en de parameters die de netwerkkoperator heeft ingesteld zijn van grote invloed op de spreek- en stand-bytijd.
- De duur van het laden van de batterij hangt af van de resterende lading en het type batterij en oplader. De batterij kan honderden malen worden geladen en ontladen, maar geleidelijk aan neemt de kracht af. Wanneer de operationele tijd (gesprekstijd en stand-bytijd) duidelijk korter is dan normaal, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Als een volledig geladen batterij niet wordt gebruikt, zal hij vanzelf leeglopen op den duur. Als u laadt na een volledige ontlading zal op de display van de telefoon ongeveer 30 minuten niets worden weergegeven.
- Gebruik alleen goedgekeurde opladers. Als een oplader niet wordt gebruikt, moet u hem van de stroom afhaken. Laat de batterij niet langer dan een week in de oplader zitten. Overladen kan de levensduur van de batterij bekorten.
- Extreme temperaturen hebben invloed op de oplaadcapaciteit van de batterij. De batterij moet mogelijk eerst worden afgekoeld of opgewarmd.
- Laat de batterij niet op koude of warme plaatsen liggen, zoals 's zomers of 's winters in een auto; dit tast de capaciteit en de levensduur van de batterij aan. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Een telefoon met een koude of warme batterij kan tijdelijk uitvallen, zelf als hij volledig opgeladen is. Vooral Li-ion batterijen zijn gevoelig voor temperaturen onder het vriespunt.
- Veroorzaak geen kortsluiting in de batterij. Kortsluiting kan optreden als een metaal voorwerp (munt, pen of paperclip) in direct contact komt met de plus- en minpolen van de batterij (de metalen stripjes), bijvoorbeeld wanneer u een reservebatterij in een zak of tas draagt.
- Kortsluiting kan de batterij beschadigen of het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt.
- Verwijder de gebruikte batterijen overeenkomstig de landelijke regels. Lever de batterijen zo mogelijk in voor recycling. Gooi de batterijen nooit in het vuur.

## Markeringen op de batterij

Waarschuwing: kan ontploffen bij aanraking met vuur. Gebruik dit product niet op plaatsen waar explosiegevaar bestaat. Stel dit product niet bloot aan open vuur of brandende rookwaar.

Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven de 60° C. Gebruik de batterij voor een optimale werking bij kamertemperaturen.

Probeer dit product niet open te maken. Laat alleen bevoegde medewerkers van Connect4 service aan het product verrichten.

Kinderen: laat kinderen niet spelen met uw mobiele telefoon of de accessoires. Ze kunnen zichzelf of anderen bezeren of kunnen per ongeluk de telefoon of accessoires beschadigen. Uw mobiele telefoon en accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten die los kunnen raken en verstikking kunnen veroorzaken.

De batterij weggooien: raadpleeg de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen. De batterij mag nooit bij het gewone huisafval worden gedaan. Maak indien mogelijk gebruik van een inleverpunt.

#### BLOOTSTELLING AAN RADIOFREQUENTE STRALING (SAR-INFORMATIE)

Deze telefoon voldoet aan de vereisten van de Europese Unie (EU) ten aanzien van blootstelling aan radiogolven. Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger.

Het toestel is zo ontworpen en vervaardigd dat het de limieten voor blootstelling aan radiofrequente straling (RF) zoals aanbevolen door de raad van de Europese Unie, niet overschrijdt. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-straling voor de bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties na periodieke en uitgebreide evaluaties van wetenschappelijke studies.

Deze limieten kennen een ruime veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

#### GEHOORBESCHERMING:

Dit product respecteert de huidige regelgeving voor de begrenzing van het uitgangsvolume bij audioapparaten tot een veilig niveau. Als u op een hoog volume luistert naar uw telefoon door middel van een hoofdtelefoon of headset, kan uw gehoor permanent worden beschadigd. Zelfs als u gewend bent aan hoge volumes en harde geluiden normaal lijken voor u, loopt u nog steeds het risico dat u uw gehoor beschadigt. Verlaag het volume van uw toestel tot een redelijk niveau om permanente gehoorbeschadiging te voorkomen. Als u een zoemtoon hoort, verlaag dan het volume of schakel de audiospeler uit. Dit apparaat is getest met de bijbehorende FOON-headset. Headsets van andere fabrikanten kunnen hogere of lagere volumes produceren dan de meegeleverde oordopjes van FOON.

#### STANDAARD VERGREDELINGSCODE

De fabrieksinstelling van de vergrendelingscode is 1122. Om onbevoegd gebruik van uw telefoon tegen te gaan, kunt u de vergrendelingscode (of wachtwoord) aanpassen naar wens. Dit kunt u doen op onderstaande wijze: Instellingen > Security Setup > Wachtwoord Veranderen. Onthoud uw nieuwe wachtwoord goed, schrijf deze desnoods op op een veilige plaats.

## AAN DE SLAG

Controleer of alles aanwezig is:

- Telefoon
- Oplader
- Batterij
- Oordopjes
- Gebruikershandleiding

Bij uw plaatselijke leverancier kunt u verschillende accessoires krijgen. Opmerking: Afhankelijk van het land of uw serviceprovider kunnen de onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de beschikbare accessoires afwijken.

- Gebruik de aangeschafte accessoires alleen in combinatie met erkende apparatuur. Het gebruik van deze accessoires met andere apparaten kan problemen veroorzaken en eventuele reparatiekosten worden niet gedekt door de garantie.

#### INFORMATIE SIM-KAART

Wanneer u bij een mobiele provider een abonnement afsluit, krijgt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). De kaart bevat uw abonnementsgegevens zoals uw PIN en beschikbare aanvullende diensten.

## DE BATTERIJ INSTALLEREN EN DE TELEFOON LADEN

1. Verwijder de batterijcover. Als de telefoon al is ingeschakeld, zet deze dan eerst uit door de einde-toets ingedrukt te houden.
2. Bevestig de SIM-kaart(en). Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten van de kaart(en) naar beneden zijn gericht.
3. Installeer de batterij.
4. Plaats de batterijcover terug.
5. Sluit de oplader aan op de telefoon.
6. Sluit de oplader aan op een gewoon stopcontact.
7. Wanneer de telefoon volledig is opgeladen (het batterijpictogram is volledig lichtblauw), haalt u de stekker van de oplader uit het stopcontact.
8. Ontkoppel de oplader van de telefoon.
9. Zet de telefoon aan door middel van de aan/uit-toets.
10. Voer uw PIN-code in (toegangscodes). Heeft u twee SIM-kaarten geplaatst dan zal de telefoon om beide PIN-codes vragen; eerst SIM1, daarna SIM2.

### BATTERIJ BIJNA LEEG

Wanneer de batterij bijna leeg is, klinkt er een waarschuwingston; het bericht dat de batterij bijna leeg is, wordt weergegeven en het batterijpictogram knippert. Als de batterij praktisch leeg is, wordt de telefoon automatisch uitgeschakeld. De batterij moet dan opnieuw worden geladen.

Opmerking: Wanneer de batterij helemaal leeg is en een tijd lang niet is gebruikt, zal het batterijpictogram pas worden weergegeven na 5 minuten laden.

### MICRO-SD KAART PLAATSEN

Een Micro-SD kaart is een verwijderbare geheugenkaart in de telefoon. (Deze telefoon kan niet verbonden worden met een computer door een USB-kabel). De Micro-SD kaart kan geplaatst worden door het kaartje met de goudgekleurde contactpunten naar beneden wijzend in het slot onder de batterij te plaatsen. De vergrendeling kan geopend worden door deze iets naar het midden van de telefoon te schuiven tot u een klik hoort. Plaats vervolgens de Micro-SD kaart en sluit de vergrendeling.

### DE TELEFOON IN- EN UITSCHAKELEN

1. Houd de aan/uit-toets langer dan een seconde ingedrukt om het toestel in te schakelen.
2. Voer de PIN-code(s) in van uw SIM-kaart(en) als dit wordt gevraagd. De telefoon zoekt naar het netwerk en als dit is gevonden, verschijnt het standby-scherm. De externe display toont de signaalsterkte, de batterijsterkte en de huidige tijd en datum.
3. Houd de aan/uit-toets langer dan twee seconden ingedrukt om het toestel uit te schakelen.

### TOEGANGSCODES

Er zijn toegangscodes voor uw SIM-kaart(en). Deze codes beschermen uw toestel tegen onbevoegd gebruik. Als om een van de codes (toelichting hieronder) wordt gevraagd, toetst u de juiste code in (weergegeven als \*\*\*\*) en drukt u op OK.

**PIN-code:** Het Persoonlijk Identificatienummer ofwel de PIN-code (4-8 cijfers) beschermt uw SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. De PIN-code wordt geleverd met de SIM-kaart. Zie de meegeleverde instructies van de SIM-kaart. Als u drie maal achter elkaar de verkeerde PIN-code invoert, wordt de code geblokkeerd en deze kan pas weer worden gebruikt als u de PUK-code invoert.

**PUK-code:** De 8-cijferige PUK-code (Personal Unblocking Key) is nodig om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. De PUK-code is meegeleverd met de SIMkaart.

Neem contact op met uw serviceprovider als dit niet het geval is of als u de PUK-code kwijt bent. Ga als volgt te werk om de PIN-code weer te activeren.

1. Toets de PUK-code in en druk op OK.
2. Voer een nieuwe PIN-code in en druk op OK.
3. Als het bericht Nieuwe PIN-code bevestigen wordt weergegeven, toetst u nogmaals deze code in en drukt u op OK. Als u tien maal achter elkaar een verkeerde PUK-code invoert, wordt de SIM-kaart ongeldig. Neem voor een nieuwe kaart contact op met uw serviceprovider.

## DE TELEFOON AANPASSEN

- Weergavetaal: Selecteer de taal voor uw telefoonmenu's. [Menu] > [Instellingen] > [Telefooninstellingen] > [Taal]
- Tijd en datum: Stel de tijd en datum in voor uw telefoon [Menu] > [Instellingen] > [Telefooninstellingen] > [Tijd en datum]
- Oproepsignaal: [Menu] > [Gebruikersprofielen]
- Achtergrond bij stand-by: Stel de achtergrond in voor het stand-byscherm. [Menu] > [Instellingen] > [Telefoon instellen] > [Scherm-weergave]
- Telefoonblokkering: Bescherm uw telefoon met een telefoonwachtwoord tegen onbevoegd gebruik. Bij het opstarten wordt een wachtwoord gevraagd. [Menu] > [Instellingen] > [Beveiliging instellen]

## TOETSEN EN DISPLAY

### Selectietoetsen

Voor het uitvoeren van functies die onder in het display worden weergegeven.

### Navigatietoets

Voor het bladeren door de menu-opties.

Hiermee kunt u de cursor naar boven en beneden bewegen in de normale bewerkingsmodus.

Hiermee kunt u de cursor kan naar links en rechts bewegen in alle bewerkingsmodi.

### Toets [OK]

Voor toegang tot het menu in de standby-modus.

Voor het selecteren in de menumodus de opgelichte menu-optie of bevestiging van invoer.

### Toets Verzenden

Hiermee kiest u een nummer of beantwoordt u een oproep. In de standby-modus kunt u met deze toets de laatste 10 nummers terughalen die u hebt gekozen, gemist of ontvangen.

### Toets Einde & aan/uit

Hiermee beëindigt u een gesprek.

Hiermee schakelt u de telefoon in en uit (houd deze toets ingedrukt).

In het menu kunt u met deze toets de invoer annuleren en terugkeren naar het standby-scherm.

### Alfanumerieke toetsen

Hiermee kunt u cijfers, letters en speciale tekens invoeren.

### Speciale functietoetsen

Hiermee kunt u speciale tekens invoeren. Hiermee kunt u diverse functies starten.

## TOEGANG TOT MENUFUNCTIES

Gebruik de selectietoetsen. De werking van de selectietoetsen hangt af van de functie die u gebruikt.

Onder in de display wordt de huidige werking weergegeven. Als u op de selectietoetsen en de navigatietoetsen drukt:

1. Druk op de gewenste selectietoets.
2. Druk op de navigatietoets om naar de volgende of vorige optie te gaan.
3. Kies de selectietoets [Selecteren] of druk op [OK] om de weergegeven functie of de opgelichte optie te bevestigen.
4. Kies een van de twee volgende methoden om af te sluiten:
  - Selecteer [Terug] om een niveau omhoog te gaan.
  - Houd [Einde] ingedrukt om terug te gaan naar stand-by.

## TEKST INVOEREN

ABC, Cijfer- en symboolmodi

U kunt bij sommige functies zoals Berichten, Telefoonboek of Agenda tekst invoeren met behulp van de modi ABC, Cijfer en Symbool. U kunt tekst invoeren met de alfanumerieke toetsen van het toestel. Druk op de juiste toets totdat het door u gewenste teken op het scherm verschijnt.

Opties voor tekst invoer:

In de tekstbewerkingsmodus zijn er diverse andere mogelijkheden beschikbaar. Wanneer u [Optie] en [Verwijderen] ziet bij de selectietoetsen, drukt u op de selectietoets (links) voor de optie om de invoer op te slaan of om de tekstinvoermethode te wijzigen.

Als u een teken wilt verwijderen, drukt u op de selectietoets (rechts) naast het teken dat u wilt weghalen. Er kunnen meer dan twee opties zijn afhankelijk van de inhoud die u bewerkt. U kunt de standaardinvoermethode voor uw telefoon bepalen en de invoermethoden wijzigen wanneer u maar wilt.

Ga naar het submenu Telefoon instellen in het menu Instellingen om de door u gewenste invoermethode te bepalen. Selecteer daarna Voorkeuren invoermethode. Als u de invoermethode van uw voorkeur hebt ingevoerd, zal de volgende keer dat u tekst wijzigt in de tekstinvoermethode, deze voorkeursmethode worden toegepast. Als u de tekstinvoermethode tijdelijk wilt wijzigen, drukt u in de tekstinvoermodus op de selectietoets [Optie] en u selecteert in de optie "Invoermethode".

- U kunt de tekstinvoermethode wijzigen met de toets [#]. U kunt schakelen tussen de invoermethoden door [#] in te drukken.
- Houd [\*] ingedrukt om symbolen te selecteren.
- Druk op [0] om een spatie in te voegen.

## HET TELEFOONBOEK (MENU 1)

U kunt telefoonnummers opslaan op uw SIM-kaart en in het geheugen van uw telefoon. De SIM-kaart en het geheugen van de telefoon zijn van elkaar gescheiden, maar ze worden gebruikt als een geheel in het Telefoonboek. Als u dit menu wilt openen, drukt u op [Menu] in de standby-modus en u selecteert Telefoonboek.

### 1. SNEL ZOEKEN

Gebruik dit menu om nummers in het telefoonboek op te zoeken.

U kunt als volgt een nummer zoeken:

1. Voer de eerste letters in van de naam waarnaar u op zoek bent.
  2. Selecteer in de lijst de gewenste naam.
  3. Blader naar een nummer en druk op [Verzenden] om te kiezen of druk op [Optie] om de contactgegevens te wijzigen.
    - Weergave: hiermee kunt u de gegevens als naam, nummer enz. bekijken.
    - Bewerken: hier kunt u de ingevoerde gegevens bewerken.
    - Verwijderen: hiermee kunt u de vermelding verwijderen.
    - Kopiëren: hiermee kunt u een vermelding kopiëren van SIM naar telefoon of andersom.
- U hebt dezelfde vermelding in een andere opslagplaats.
- Verplaatsen: hiermee kunt u een vermelding verplaatsen van SIM naar telefoon of andersom. De vermelding wordt opgeslagen op de oorspronkelijke opslagplaats.
  - SMS verzenden: hiermee kunt u een SMS versturen naar een gekozen naam of nummer uit uw telefoonboek.
  - Visitekaartje verzenden: hiermee kunt u een telefoonboekvermelding met een sms-bericht versturen.

### 2. VERMELDING ZOEKEN

Nadat u nummers hebt opgeslagen in het telefoonboek, kunt u op naam zoeken als u Snelzoeken selecteert.

1. Voer in het tekstinvoervak de naam in die u wilt zoeken. Geef de volledige naam of alleen maar de beginletter en druk op de selectietoets [Optie] (links).
2. Als er een naam is en u wilt bellen, kiest u de naam met de navigatietoets.
3. Druk op de toets Verzenden om het nummer te bellen. Als er echter meerdere vermeldingen zijn van een gekozen naam, verschijnt er een lijst. U kunt daaruit een vermelding selecteren en u toetst op Verzenden om te bellen.

### 3. EEN NIEUWE VERMELDING TOEVOEGEN

Een nummer opslaan op de SIM-kaart of in het telefoongeheugen

- U voert de contactgegevens in: naam, telefoonnummer en belgroep.
- Druk op [Opslaan] om het contact op te slaan.

#### 4. ALLES KOPIËREN

U kunt alle telefoonboekgegevens kopiëren van de SIM-kaart naar de telefoon en andersom. Dit is een nuttige functie als u een back-up wilt maken van uw telefoonboekgegevens op uw SIM-kaart naar uw telefoon en vice versa.

#### 5. VERWIJDEREN

U kunt alle telefoonboekgegevens op uw SIM-kaart of in uw telefoon verwijderen. Ook kunt u de telefoonboekgegevens een voor een verwijderen.

#### 6. GROEPEN

U kunt alle telefoonnummers in groepen onderverdelen, met elke groep een andere beltoon en afbeelding zodra er gebeld wordt. Er zijn 5 groepen waarin u uw telefoonnummers kunt onderverdelen: Vrienden, Familie, VIP, Zakelijk en Ander.

#### 7. INSTELLINGEN

Geheugenstatus; U kunt controleren hoeveel namen en nummers in het telefoonboek (SIM-kaart en telefoongeheugen) zijn opgeslagen en hoeveel vrije ruimte er nog is.

Favoriete locatie; Hier kunt u uw favoriete opslaglocatie instellen voor bijvoorbeeld nieuwe telefoonnummers. (SIM1, SIM2 of telefoon).

Fields; U kunt instellen welke gegevens worden weergegeven, zoals telefoonnummer, e-mailadres, etc.

Filter namenlijst; Hier kunt u instellen welke namen/telefoonnummers worden weergegeven. Kies SIM1, SIM2, alleen telefoon, of kies alle.

Mijn visitekaart; U kunt Mijn visitekaart bewerken, opslaan en verzenden. U kunt Mijn visitekaart gebruiken als uw mobiele visitekaart. Hier kunt u uw visitekaart ook bewerken.

## BERICHTEN (MENU 2)

Gebruik het menu Berichten om korte berichten en multimedieberichten te verzenden en te ontvangen. U kunt ook een voicemail gebruiken en functies voor cell-broadcast-berichten.

Als u dit menu wilt openen, drukt u op [Menu] in de standby-modus en u selecteert Berichten. De beschikbaarheid van Berichtfuncties hangt af van de netwerkdiensten die uw serviceprovider ondersteunt.

### 1. SMS

Het maximaal aantal tekens dat is toegestaan in een tekstbericht varieert per serviceprovider. Als uw bericht het maximum aantal tekens overschrijdt, zal de telefoon het bericht splitsen.

### 2. SMS BERICHTEN SCHRIJVEN

Een tekstbericht verzenden

Gebruik dit menu om als volgt een bericht samen te stellen en te verzenden

1. Selecteer [nieuw] in het menu [SMS].

2. Schrijf een bericht.

3. Nadat u het bericht hebt gemaakt, drukt u op de selectietoets [Optie] (links) en kiest u een van de volgende opties.;

Verzenden: Verzendt het bericht naar het telefoonnummer van de ontvanger. Het bericht wordt niet opgeslagen.

Opslaan en verzenden: Het bericht wordt opgeslagen en naar de gewenste ontvanger verzonden.

Opslaan: Het bericht wordt opgeslagen om later te kunnen worden verzonden.

Naar meerdere verzenden: Verzendt het bericht naar meerdere ontvangers. selecteer Lijst bewerken en voeg maximaal 10 ontvangers toe. U kunt het nummer direct invoeren of het uit het telefoonboek halen door de selectietoets.

Opmerking: Als u een oproep ontvangt tijdens het schrijven van een bericht, wordt dit bericht op de achtergrond gehouden en na het gesprek komt de telefoon terug in de modus [Bericht schrijven]. U kunt het bericht afmaken zonder gegevens te hebben verloren.



#### Postvak In

In deze map worden alle ontvangen berichten opgeslagen. U kunt de nieuwe tekstberichten bekijken en de al gelezen berichten. Het telefoonnummer of de naam (als deze is opgeslagen in het Telefoonboek) van de afzender wordt weergegeven. Als u de selectietoets [OK] gebruikt, kunt u de inhoud van het bericht bekijken.

#### Postvak Uit

U kunt de verzonden en de niet-verzonden berichten bekijken die u hebt opgeslagen. De opties zijn Verzenden, Bewerken, Alles Verwijderen en Nummer gebruiken.

#### Sjabloon

Gebruik dit menu om sjablonen van vaak gebruikte berichten te maken en te gebruiken. U kunt sjablonen maken met zinnen die u vaak gebruikt zodat u deze kunt ophalen en invoegen als u een bericht samenstelt.

#### Berichtinstellingen

In het submenu Berichtinstellingen kunt u standaardwaarden definiëren van algemene parameters voor berichten die van mobiele telefoons afkomstig zijn.

- Profielinstelling: Afhankelijk van uw serviceprovider en het serviceplan kunt u de berichtprofielen instellen.
- Algemene instelling: U kunt de volgende algemene instellingen voor SMS aan- of uitzetten.

### CHAT

### VOICEMAIL

Uw telefoon kan worden verbonden met het servicenummer voor voicemail. Als u een voicemail ontvangt, verschijnt Nieuw bericht op het stand-byscherm. Opmerking: Voicemail is een netwerkdienst. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

### OPROEPHISTORIE (MENU 3)

Gebruik dit menu om te zien welke oproepen u hebt geplaatst, ontvangen of gemist en wat de gespreksduur was. U kunt ook de kosten van uw gesprekken controleren als de SIM-kaart deze functie ondersteunt. Druk op [Menu] in de standby-modus als u dit menu wilt openen en selecteer Gesprekshistorie.

#### GEMISTE OPROEPEN

In dit menu worden de 10 laatste ontvangen oproepen die u niet hebt beantwoord, weergegeven. In de lijst met gemiste oproepen kunt u de details van de opname zien als u de selectietoets [OK] indrukt (links). In het weergavescherm kunt u een nummer voor een oproep kiezen door op de toets Verzenden te drukken. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Verwijderen: Hiermee kunt u de opname verwijderen
- Opslaan in Telefoonboek: Hiermee kunt u de opname opslaan in het telefoonboek
- Kiezen: Hiermee kunt u het opgenomen nummer terugbellen
- Bewerken: hiermee kunt u het nummer bewerken en opslaan in het telefoonboek

#### GEKOZEN NUMMERS

In dit menu worden de laatste nummers weergegeven die u hebt gekozen. In de lijst met gekozen nummers kunt u de details van de oproepen zien als u de selectietoets [OK] indrukt (links). In het weergavescherm kunt u een nummer voor een oproep kiezen door op de toets Verzenden te drukken.

#### ONTVANGEN OPROEPEN

In dit menu worden de laatste oproepen weergegeven die u hebt ontvangen. In de lijst met ontvangen oproepen kunt u de details van de oproepen zien als u de selectietoets [OK] indrukt (links). In het weergavescherm kunt u een nummer voor een oproep kiezen door op de toets Verzenden te drukken.

#### GESPRESLOGBOEK WISSEN

In dit menu kunt u alle gespreksgegevens van iedere categorie in één keer verwijderen. De volgende categorieën zijn beschikbaar: gemiste oproepen, gekozen nummers, ontvangen oproepen en alles wissen.

#### DUUR OPROEP

In dit menu wordt het tijdlogboek voor geplaatste en ontvangen oproepen weergegeven. De feitelijk door uw serviceprovider gefactureerde tijd zal variëren.

- Duur laatste oproep: toont de duur van uw laatste oproep.
- Totaal verzenden: toont de totale duur van alle door u geplaatste oproepen sinds de laatste reset.
- Totaal ontvangen: toont de totale duur van alle oproepen die u hebt ontvangen sinds de laatste reset.
- Alle tijden opnieuw instellen: Hiermee kunt u gesprekstimers opnieuw instellen. U moet het telefoonwachtwoord invoeren. Opmerking: De feitelijke door uw serviceprovider gefactureerde tijd kan variëren, afhankelijk van de netwerkfunctionaliteit, afronding voor factureringsdoeleinden enzovoort.

#### OPROEPKOSTEN

U kunt in dit menu nagaan wat de kosten zijn geweest van uw laatste oproep, het totaalbedrag, etc.

### OPROEP INSTELLINGEN

De volgende functies van Belinstellingen zijn netwerkdiensten. Vraag uw netwerkprovider naar de beschikbaarheid van de functie en de mogelijkheid u hiervoor op te geven.

#### Beller-ID

Bij deze netwerkdienst worden als u belt uw gegevens weergegeven bij de ontvanger. U kunt de volgende opties voor de beller-ID instellen.

- Door netwerk ingesteld: Het netwerk bepaalt of Beller-ID al dan niet wordt weergegeven
- ID verbergen: Als u niet wilt dat uw gegevens worden weergegeven, selecteert u het menu [Nummer verbergen].
- ID verzenden: Uw ID wordt weergegeven als u belt.

#### Oproep in de wacht

Bij deze netwerkdienst wordt u geïnformeerd als iemand u probeert te bereiken als u in gesprek bent. U kunt de wachtfunctie specificeren voor alleen stemoproepen.

#### Doorschakelen

- Bij deze netwerkdienst worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar een nummer dat u hebt opgegeven. Opmerking: De telefoon geeft uw instellingen aan het netwerk door en het netwerk zal deze instellingen bevestigen. U kunt alle doorschakelinstellingen uitschakelen als u Alles annuleren selecteert.

#### Oproepen blokkeren

Met deze netwerkdienst kunt u een beperking instellen voor Uitgaande oproepen en Inkomende oproepen. U kunt ook alle instellingen voor het blokkeren van oproepen annuleren. U kunt normaal bellen en gebeld worden. U kunt het wachtwoord voor oproep dat u van uw serviceprovider hebt gekregen, blokkeren, instellen en wijzigen met deze optie. U moet het huidige wachtwoord invoeren voordat u een nieuw kunt opgeven.

Opmerking: De telefoon geeft uw instellingen aan het netwerk door en het netwerk zal een bevestiging terugsturen. U kunt alle instellingen voor het blokkeren van oproepen uitschakelen als u Alles annuleren selecteert.

#### Herinnering oproepduur

U kunt info gespreksduur instellen. De opties zijn Uit, Eenmalig en Periodiek.

#### Weergave gespreksduur

Als u wilt, kunt u de telefoon de gespreksduur laten weergeven.

### INSTELLINGEN (MENU 4)

In het menu Instellingen hebt u diverse instellingsopties om de telefoon aan uw voorkeuren en wensen aan te passen. U kunt de instellingen ook terugzetten naar de standaardwaarden. Druk op [Menu] in de standby-modus om dit menu te openen en selecteer Instellingen.

## DUAL SIM INSTELLINGEN

In dit menu kunt u de telefoon zo instellen dat u alleen met SIM1, SIM2, of met beide SIM kaarten kunt bellen of gebeld kunt worden.

## TELEFOONINSTELLINGEN

Veel onderdelen van het telefoonsysteem kunnen aan uw voorkeuren worden aangepast.

### TIJD EN DATUM

U kunt de tijd en datum voor uw telefoon instellen/Eigen woonplaats instellen: In dit menu kunt u de hoofstad van uw land instellen.

Tijd en datum instellen: In dit menu kunt u de op het standby-scherm getoonde tijd en datum instellen. U kunt ook de zomertijd in- of uitschakelen.

Formaat instellen: in dit menu kunt u de opmaak van tijd en datum instellen.

### STROOMGEBRUIK AAN/UIT

U kunt uw telefoon zo instellen dat deze op door u bepaalde tijden in- en uitschakelt om zo stroom te besparen.

### TAAL

Gebruik dit menu om een taal te kiezen voor de weer te geven tekst. Selecteer de taal van uw voorkeur en druk op de selectietoets [OK] (links) om de instelling op te slaan.

### VOORKEUREN INVOERMETHODE

In dit menu kunt u de voorkeursinvoermethode definiëren.

Als u de invoermethode van uw voorkeur hebt ingevoerd, zal deze methode worden toegepast totdat u de instelling weer wijzigt.

### SCHERMWEERGAVE INSTELLINGEN

In dit menu kunt u de gewenste weergave-items voor de telefoon aanpassen: Achtergrond, Schermbeveiliging, display aan, display uit, Weergave bij ingeschakeld en Datum en tijd weergeven

### VLIEGTUIGMODUS

In dit menu kunt u de Vliegtuigmodus instellen. Druk op de functietoets [Bewerken] (links) om de Vliegtuigmodus in te stellen. Beschikbaar zijn Normale modus, Vliegtuigmodus en Vragen bij inschakeling, indien ingeschakeld.

### LCD ACHTERGROND VERLICHTING

De sterkte van de achtergrondverlichting kunt u naar wens instellen.

### SHORTCUTS

In dit menu kunt u uw shortcuts instellen, voorkeursinstellingen voor snelle toegang tot bepaalde onderdelen van het menu, zoals het Postvak In, Volume, Alarm, etc.

### TOEGEWIJDE TOETS

De navigatietoets kunt u zo instellen dat deze toegang verleent tot uw favoriete menu-onderdelen. Bijvoorbeeld: pijltje naar boven = muzikspeler, pijltje naar beneden = alarm.

### AUTO UPDATE VAN DATUM EN TIJD

Deze optie kunt u in- of uitschakelen.

## NETWERKINSTELLINGEN

Netwerkinstellingen helpen u bij Netwerkselectie, de selectie van het Voorkeursnetwerk en de GPRS-verbinding. U kunt voor SIM1 en SIM2 instellingen aanpassen.

### NETWERKSELECTIE

Met de functie Netwerkselectie kunt u automatisch of handmatig het netwerk selecteren dat wordt gebruikt bij roaming buiten uw eigen netwerk. Opmerking: U kunt alleen een ander dan uw eigen netwerk selecteren als er een geldige roamingovereenkomst is met uw netwerk.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- Automatisch: U wordt verbonden met het eerst beschikbare netwerk bij roaming
- Handmatig: De telefoon scant een beschikbaar netwerk en u selecteert handmatig het netwerk.

#### VOORKEURSNETWERKEN

U kunt de voorkeursnetwerken kiezen uit de lijst met openbare netwerken. U kunt Toevoegen uit lijst, Nieuw, Prioriteit veranderen en Verwijderen.

### BEVEILIGING INSTELLEN

Gebruik dit menu om uw telefoon te beschermen tegen onbevoegd gebruik via het beheer van diverse toegangscode's voor uw telefoon en de SIM-kaart. Er zijn zes categorieën bij beveiliging instellen. U kunt de beveiligingsmodus optimaliseren in de zes submenu's van "Beveiliging instellen" in het menu "Instellingen". Deze beveiligingsinstellingen helpen u uw privacy te beschermen en voorkomen dat anderen zonder uw toestemming de telefoon gebruiken.

Opmerking: Als u driemaal achter elkaar een foute PIN/PIN2-code invoert, wordt de SIMkaart geblokkeerd. U kunt deze blokkering verwijderen als u uw PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key) invoert. Uw netwerkkoperator levert deze codes.

#### SIM-VERGRENDELING

Wanneer de SIM-vergrendeling is ingeschakeld, werkt de telefoon alleen als u de PIN-code voor de SIM-kaart invoert. Als u de telefoon met een SIM-kaart inschakelt, wordt om een wachtwoord gevraagd. Als het correcte wachtwoord is ingevoerd, werkt de telefoon met de SIM-kaart.

#### TELEFOONVERGRENDELING

Wanneer de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet de gebruiker het wachtwoord elke keer invoeren als de telefoon wordt aangezet. Bellen of de telefoon bedienen is niet mogelijk zonder het wachtwoord.

#### AUTOMATISCHE TOETSENBORDVERGRENDELING

Met de functie automatische toetsenbordvergrendeling kunt u voorkomen dat de toetsen per ongeluk worden ingedrukt. U kunt niet bellen of de telefoon bedienen totdat u de code intoetst om de blokkering op te heffen. U kunt echter wel een gesprek beantwoorden en berichten ontvangen zonder eerst de blokkering op te heffen.

#### WACHTWOORD WIJZIGEN

Als u een wachtwoord wilt wijzigen, voert u eerst het huidige wachtwoord en daarna het nieuwe.

Opmerking: Het oorspronkelijke wachtwoord is "1122". Nadat u het wachtwoord hebt gewijzigd, moet u het wachtwoord weer invoeren. Als u uw wachtwoord niet meer weet, moet u contact opnemen met het servicecenter.

#### FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN

Met deze functie kunt u de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terugzetten. In dit geval worden gedownloade objecten en telefoonboekvermeldingen niet verwijderd. U moet het wachtwoord weer invoeren om de fabrieksinstellingen te herstellen. Het oorspronkelijke wachtwoord is 1122.

## MULTIMEDIA (MENU 5)

#### BESTANDSMANAGER

In dit menu kunt u de bestanden op uw telefoon beheren. Ook is zichtbaar hoeveel ruimte er nog vrij is op de telefoon.

#### MUZIEKSPELER

Met de muziekspeler kunt u genieten van uw favoriete muziek die u opgeslagen heeft op uw Micro-SD card. U kunt nummers afzonderlijk luisteren, maar ook een afspeellijst samenstellen.

#### FM-RADIO

Om gebruik te kunnen maken van de FM-radio moet een audio hoofdtelefoon zijn aangesloten op de telefoon.

U kunt een lijst maken met uw favoriete zenders, of handmatig zoeken naar beschikbare zenders.

#### E-BOOK READER

Als u een E-book heeft opgeslagen op uw Micro-SD card, kunt u deze lezen met de E-book reader.

#### GELUIDSRECORDER

Met de geluidsrecorder kunt u zelf opnames maken en afspelen van bijvoorbeeld gesprekken, muziek, etc.

### SPELLETJES (MENU 6)

De telefoon heeft twee vaste spelletjes. Raadpleeg de instructies bij elk spel in het spelmenu en geniet van de spelletjes.

### GEBRUIKERSPROFIELEN (MENU 7)

Met dit menu kunt u diverse geluids- en lichtinstellingen kiezen. Selecteer iedere omgeving en selecteert "Activeren" om een instelling te starten. Selecteer "Aanpassen" om de profielinstellingen aan te passen. De volgende instellingen kunnen worden aangepast:

- Toon instellen: Inkomende oproep, Alarm, aan, uit, Berichttoon, Toetstoon.
- Volume: Beltoon, Toetstoon.
- Waarschuwingstype: Beltoon, Vibreren alleen, vibreren en beltoon, vibreren en dan beltoon.
- Beltoontype: Enkel/Herhalen/Oplopen.
- Extra toon: Waarschuwing/Fout/Bezet aan/Verbinden.
- Antwoordmodus: Opnemen met willekeurige toets

### EXTRA (MENU 8)

Gebruik dit menu om uw planning in de gaten te houden en is voorzien van handige functies zoals Kalender, Alarm, Wereldklok. Druk op [Menu] in de standby-modus om dit menu te openen en selecteer extras. Kalender: Met de agenda kunt u uw maandplanning in de gaten houden. Als u het agendamenu opent, verschijnt de maandweergave met de datum van vandaag gemarkeerd met een groene lijn.

Wereldklok: Met deze functie kunt u zien wat de huidige tijd is in de belangrijke wereldsteden (Greenwich Mean Time (GMT)). Op de wereldkaart kunt u naar elke gewenste stad bladeren. Als de tijdszone verschuift, wordt de huidige datum en tijd van die zone weergegeven. Het scherm toont ook een pictogram voor dag of nacht.

Rekenmachine: Gebruik dit menu voor primaire rekenfuncties en geheugenfuncties; Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen; Toevoegen aan geheugen, Uit geheugen verwijderen, Geheugen wissen en Geheugen lezen.

Eenheidomrekenaar: U kunt een eenheid naar een andere eenheid omrekenen. U rekent als volgt een waarde om:

1. Selecteer de opties voor gewicht of lengte.
2. Selecteer het type omrekening dat moet worden uitgevoerd.
3. Voer de om te rekenen waarde in, druk dan op [OK] om het resultaat te zien.

U kunt een decimale punt (.) invoeren met de toets [#].

Gewicht: Kg - Pond, Kg - Ounce

Lengte: Km - Mijl, M - Yard, M - Foot, cm - Inch

Koers-omrekenaar: U rekent valuta als volgt om

1. Voer een valutawaarde in.
2. Druk op de selectietoets [OK] (links).
3. Selecteer hoe u de valuta wilt omrekenen. ( xxx:1 of 1: xxx)
4. Voer de lokale valutawaarde in.
5. Druk op de selectietoets [OK] (links) om het resultaat te zien.

## SERVICES (MENU 9)

In dit menu vindt u de instellingen van uw netwerkprovider, zoals het service nummer, instellingen, etc. De mogelijkheden zijn per provider verschillend.

## GARANTIE

### FABRIEKSGARANTIE

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie, garandeert de fabrikant de eindgebruiker dat de FOON/producten geen defecten in ontwerp bevatten bij normaal gebruik vanaf het moment van aankoop tot een (1) jaar daarna; voor de productbatterij geldt dit voor een periode van zes (6) maanden vanaf het moment van aankoop. Mocht het product een reparatie behoeven die door de garantie wordt gedekt, retourneer het product dan aan de bevoegde leverancier bij wie u dit product hebt gekocht.

### GARANTIESERVICE

Indien dit product bij normaal gebruik en onder normale omstandigheden niet functioneert, moet de gebruiker contact opnemen met een erkende FOON-leverancier om autorisatie te verkrijgen voor de garanteservice. De gebruiker dient derhalve de originele kwitantie te overleggen met daarop de aankoopdatum.

DE FABRIKANT BEHOUDT ZICHT HET RECHT VOOR ADMINISTRatieve KOSTEN IN REKENING TE BRENGEN ALS MOCHT BLIJKEN DAT EEN GERETOURNEERD PRODUCT NIET WORDT GEDEKT DOOR DE GARANTIE OVEREENKOMSTIG DE HIER BESCHREVEN VOORWAARDEN. GEBRUIKERS DIE HUN PRODUCT RETOURNEREN GAAN ER NADRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT ALLE PERSOONLIJKE GEGEVENS, TOEPASSINGEN, CONTENT VAN DOWNLOADS EN GEPERSONALISEERDE INSTELLINGEN IN HET PRODUCT VERLOREN GAAN TIJDENS DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN HET PRODUCT. DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR HET VERLIES VAN BEDOELDE GEGEVENS

### FABRIEKSGARANTIE

1. De garantie is alleen geldig indien een geldig aankoopbewijs van een erkend FOON-leverancier kan worden overhandigd. Bedoeld aankoopbewijs dient de aankoopdatum en het serienummer (of IMEI-code) van het product te bevatten.
2. De huidige garantie dekt alleen de FOON-telefoon, exclusief de accessoires (oortelefoon en batterijlader) die bij de telefoon zijn geleverd. Voor de batterij geldt een specifieke garantieperiode zoals eerder genoemd.
3. De vervanging van een gerepareerd product is gegarandeerd onder dezelfde voorwaarden als het oorspronkelijke product voor een minimumperiode van negentig (90) dagen of tot het einde van de oorspronkelijke garantieperiode als dat langer is. Alle vervangen producten en onderdelen worden eigendom van de fabrikant.
4. Deze garantie is niet van toepassing: (a) op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage; (b) op materiaalschade aan de oppervlak van het product, inclusief krassen en scheuren op de display of de buitenkant van het product; (c) defecten die het gevolg zijn van een ongeval of aanpassingen aan de software of hardware, of schade ten gevolge van contact met een vloeistof; (d) op defecten die zijn veroorzaakt door installaties, aanpassingen, reparaties of het openmaken van het product door een niet bevoegd persoon; (e) op defecten veroorzaakt door het gebruik van accessoires die niet overeenkomen met die in de documentatie zijn beschreven; (f) op defecten die het gevolg zijn van het gebruik van niet-originele accessoires of accessoires die niet door de fabrikant als compatibel zijn aangemerkt.

### EUROPESE UNIE

Indien u het product in een EU-lidstaat hebt gekocht, kunt u het product, onder de hierboven vermelde voorwaarden, binnen de garantieperiode in een willekeurige EU-lidstaat waar identieke producten worden verkocht door een erkende FOON-leverancier laten repareren. Mogelijk kan een SIM-gebonden product niet worden gerepareerd in een ander land dan het land waar het product oorspronkelijk is aangeschaft.

### BEPERKING VAN GARANTIE

De garanties en reparaties zoals hierboven uiteengezet sluiten elke andere expliciet of impliciete, schriftelijke of mondelinge garanties uit, waaronder ingegrepen garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, overeenkomst met enige weergave of beschrijving en niet inbreuk maken op andermans rechten.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade of enige andere schade, noch voor financiële verliezen voortvloeiende uit of verbonden met het gebruik of de verkoop van het huidige product. Sommige landen, staten en gebieden staan de afwijzing of beperking van stilzwijgende garanties en aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe, waardoor vernoemde beperkingen en uitsluitingen mogelijk slechts ten dele op u van toepassing zijn.