

Uitleg functies Magic-sim dual-sim adapters.

De Magic-sim adapters zijn voorzien van een aantal functies welke u kunt gebruiken in uw mobiele telefoon. Hieronder treft u een overzicht van het dual-sim menu aan zoals dat verschijnt in uw GSM en daarnaast een uitleg van die functie.

Menunaam	Uitleg
SIM - 1	Hieraan kunt u zien welke simkaart op dit moment geactiveerd is.
SIM - 2	De simkaart welke actief is heeft een asteriks ervoor staan. Wilt u omschakelen? Klik dan om de simkaart waar geen asteriks voor staat.
NO. Hide	Hiermee kunt u uw nummer "verbergen" voor het netwerk. Een beller krijgt dan te horen: "Dit nummer is tijdelijk niet bereikbaar" Let op: deze functie word niet door alle toestellen ondersteund.
NO. Edit	Met deze functie kunt u het 06 nummer van de betreffende simkaart in het hoofdscherm van uw toestel laten verschijnen. Dan weet u altijd zeker welk nummer op dat moment online is.
2 sim online	Hier kunt u de simkaarten automatisch laten switchen. U stelt een tijd in (minimaal 1 minuut) per simkaart en vervolgens zal de adapter op de aangegeven tijden naar de andere simkaart switchen. Let op: de adapter kan NIET met de klok op de GSM meekijken. U kunt dus niet instellen dat de adapter bv. Elke avond om 1800 uur van simkaart wisselt.
Language	Instellen van de taal van de dual-sim adapter.
Dual Mode	Hier kunt u instellen of u gebruik wilt maken van het standaard dual-sim menu ofdat u gebruik wilt maken van een snelkeuze menu. Let op: wanneer u gebruik maakt van het snelkeuzemenu (007 modus) is het dual-sim menu in uw GSM verborgen! Is het menu verborgen? Voer dan de volgende handelingen uit om het menu weer terug te laten keren: Methode 1: Bel 007 en wacht totdat de GSM de lijn verbreekt. Methode 2: Sla 007 als naam en als nummer op op de simkaart van uw GSM en bel deze vervolgens.

Mocht u nog vragen hebben over onze dual-sim adapter, neem dan contact op met onze klantenservice!