

1)Telefoonboek:(Phone Book)

1) Snelzoeken (quick search)

TELEFOONBOEKLIJST(phonebooklist)

2) Zoeken op naam(search entry)

3) Nieuw contact toevoegen(add new contact)

KIES OPSLAG(choose storage)

1. naar sim 1(to sim1)
 1. naam(name)
 2. nummer(number)
2. naar sim 2(to sim2)
 1. naam(name)
 2. nummer(number)
3. naar telefoongeheugen(to phone)
 1. naam(name)
 2. mobiel nummer(number)
 3. huis telefoon nummer(home number)
 4. bedrijfsnaam(company name)
 5. e-mail adres(email adress)
 6. kantoor telefoonnummer(office number)
 7. fax nummer(fax number)

4)Alles kopiëren(copy all)

- 1.van sim1(from sim 1)
 1. naar sim2(to sim2)
 2. naar telefoon(to phone)
- 2.van sim2(from sim2)
 3. naar sim1(to sim1)
 4. naar telefoon(to phone)
- 3.van telefoon(from phone)
 5. naar sim1(to sim1)
 6. naar sim2(to sim2)

5)Verwijderen contact(en)(delete)

1. Verwijder alles van sim1(delete all from sim1)
2. Verwijder alles van sim2(delete all from sim2)
3. Verwijder alles van telefoon(delete all from phone)
4. Verwijder een voor een(delete one by one)

6)Belgroep(caller Group)

vrienden(friends)

1. vrienden(friends) → *veranderen(edit)* → *naam invoeren(Group name)*
→ *Opties(options)* → 1) *Klaar(done)*

2) *Invoer methode(input method)* →

→ 1. *typen met toetsen grote letters(multitap ABC)*

→ 2. *typen met toetsen kleine letters(multitap abc)*

→ 3. *typen in cyfers(numeric)*

→ 4. *woordenboek met leerfunctie grote letters(smart ABC)*

→ 5. *woordenboek met leerfunctie kleine letters(smart abc)*

3) *handgeschreven invoer(handwriting)*

1. *handschrijfstijl(handwritingstyle)*

Comfortabel & snel (comfortable faststyle)of traditioneel(tradittional style)

2. *snelheid pen(pen speed)*

Langzaam(slow) medium(normaal) snel(fast)

3. *kleur van geschreven tekst(pen collar)*

2. kies beltoon contact gebonden(caller ring tone)

3. foto beller(caller picture)

4. ledenlijst(member list) →toevoegen(add)

2.familie(family)

1. vrienden(friends) → *veranderen(edit)* → *naam invoeren(Group name)*
→ *Opties(options)* → 1) *Klaar(done)*

2) *Invoer methode(input method)* →

→ 1. *typen met toetsen grote letters(multitap ABC)*

→ 2. *typen met toetsen kleine letters(multitap abc)*

→ 3. *typen in cyfers(numeric)*

→ 4. *woordenboek met leerfunctie grote letters(smart ABC)*

→ 5. *woordenboek met leerfunctie kleine letters(smart abc)*

3)handgeschreven invoer(handwriting)

1.handschrijfstijl(handwritingstyle)

Comfortabel & snel (comfortable faststyle)of traditioneel(tradittional style)

2.snelheid pen(pen speed)

Langzaam(slow) medium(normaal) snel(fast)

3.kleur van geschreven tekst(pen collar)

2. kies beltoon contact gebonden(caller ring tone)

3. foto beller(caller picture)

4. ledenlijst(member list) →toevoegen(add)

3. vip (belangrijk persoon(vip))

1. vrienden(friends) → veranderen(edit) →naam invoeren(Group name)
→Opties(options)→ 1) Klaar(done)

2) Invoer methode(input method) →

→ 1.typen met toetsen grote letters(multitap ABC)

→ 2.typen met toetsen kleine letters(multitap abc)

→ 3.typen in cyfers(numeric)

→4.woordenboek met leerfunctie grote letters(smart ABC)

→5.woordenboek met leerfunctie kleine letters(smart abc)

3)handgeschreven invoer(handwriting)

1.handschrijfstijl(handwritingstyle)

comfortabel & snel (comfortable faststyle)of traditioneel(tradittional style)

2.snelheid pen(pen speed)

Langzaam(slow) medium(normaal) snel(fast)

3.kleur van geschreven tekst(pen collar)

2. kies beltoon contact gebonden(caller ring tone)

3. foto beller(caller picture)

4. ledenlijst(member list) →toevoegen(add)

4.zakelijk(business)

1. vrienden(friends) → veranderen(edit) →naam invoeren(Group name)
→Opties(options)→ 1) Klaar(done)

2) Invoer methode(input method) →

- 1.typen met toetsen grote letters(multitap ABC)
- 2.typen met toetsen kleine letters(multitap abc)
- 3.typen in cyfers(numeric)
- 4.woordenboek met leerfunctie grote letters(smart ABC)
- 5.woordenboek met leerfunctie kleine letters(smart abc)

3)handgeschreven invoer(handwriting)

1.handschrijfstijl(handwritingstyle)
comfortabel & snel (comfortable faststyle)of traditioneel(tradittional style)

2.snelheid pen(pen speed)
Langzaam(slow) medium(normaal) snel(fast)

3.kleur van geschreven tekst(pen collar)

2. kies beltoon contact gebonden(caller ring tone)

3. foto beller(caller picture)

4. ledenlijst(member list) →toevoegen(add)

5.anderen(others)

1. vrienden(friends) → veranderen(edit) →naam invoeren(Group name)
→Opties(options)→ 1) Klaar(done)

2) Invoer methode(input method) →

- 1.typen met toetsen grote letters(multitap ABC)
- 2.typen met toetsen kleine letters(multitap abc)
- 3.typen in cyfers(numeric)
- 4.woordenboek met leerfunctie grote letters(smart ABC)
- 5.woordenboek met leerfunctie kleine letters(smart abc)

3)handgeschreven invoer(handwriting)

1.handschrijfstijl(handwritingstyle)
comfortabel & snel (comfortable faststyle)of traditioneel(tradittional style)

2.snelheid pen(pen speed)

Langzaam(slow) medium(normaal) snel(fast)

3.kleur van geschreven tekst(pen collor)

2. kies beltoon contact gebonden(caller ring tone)

3. foto beller(caller picture)

4. ledenlijst(member list) →toevoegen(add)

7) Extra nummer(extra number)

4. SIM 1 eigenaar nummer(sim1 owner number)

1. *(bijvoorbeeld uw privé naam)(empty)*

2. *(invullen) (empty)*

3. *(invullen) (empty)*

4. *(invullen) (empty)*

5. SIM 2 eigenaar nummer(sim2 owner number)

1. *(bijvoorbeeld uw bedrijfsnaam)(empty)*

2. *(invullen) (empty)*

3. *(invullen) (empty)*

4. *(invullen) (empty)*

6. Service nummers(service dial number)

1) *voicemail(voicemail)*

2) *klantenservice*

7. SOS nummers(SOS number)

1. *(invullen) (empty)*

2. *(invullen) (empty)*

3. *(invullen) (empty)*

4. *(invullen) (empty)*

8) Instellingen(settings)

1. Geheugenstatus(memory status)

2. Voorkeur opslag(preffered storage)

1) *SIM1*

2) *SIM2*

3) *Telefoon geheugen(phone)*

3. Velden(fields)

1) *Huisnummer(home number)*

2) *Bedrijfsnaam(company name)*

3) *E-mail adres(email adress)*

- 4) *Kantoor nummer*(office number)
- 5) *Fax nummer*(fax number)
- 6) *Verjaardag*(birthday)
- 7) *Bijbehorende foto*(associate picture)
- 8) *Bijbehorend geluid*(associate sound)
- 9) *Bel groep*(caller Group)

4. Mijn visitekaartje(my vCard)

1) *voeg toe*(edit my vCard)

1. *naam*(name)
2. *nummer*(number)
3. *huis nummer*(home nummer)
4. *bedrijfsnaam*(company name)
5. *email adres*(email adres)
6. *kantoor nummer*(office number)
7. *fax nummer*(fax number)

2) *verzenden*(send my vCard)

9) **Foto bij bijbehorende contact**(caller picture)

(Foto selecteren)

1. *nieuwe contactpersoon*(add contact)
2. *naar geselecteerde contactpersoon*(to selected contact)
3. *naar belgroep*(callergroup)

10) **beltoon bij bijbehorend contact**(caller ring tone)

Druk ok en kies door de omhoog/omlaag peiltjes uit 1 van de 26 tones

2) Berichten: (Messages)

1) SIM 1 sms(sim1 sms)

1. Schrijf bericht(write message)
2. Inkomende sms(inbox)
3. Verzonden sms(outbox)
4. Opgeslagen berichten(drafts)
5. Ongewenste berichten(junkbox)
6. Voorgeprogrammeerde zinnen(template)
7. Bericht instellingen(message settings)
 - 1) *Profiel instellingen(profile settings)*
 - 2) *profiel 1(profile1)*
 - 3) *profiel 2(profile2)*

2) SIM2 sms(sim2 sms)

1. Schrijf bericht(write message)
2. Inkomende sms(inbox)
3. Verzonden sms(outbox)
4. Opgeslagen berichten(drafts)
5. Ongewenste berichten(junkbox)
6. Voorgeprogrammeerde zinnen(template)
7. Bericht instellingen(message settings)
 - 1) *Profiel instellingen(profile settings)*
 - 2) *profiel 1(profile1)*
 - 3) *profiel 2(profile2)*

3) MMS(mms)

1. Schrijf bericht(write message)
 - 1) *Naar(to)*
 - 2) *CC(cc)*
 - 3) *Bcc(bcc)*
 - 4) *Onderwerp(subject)*
 - 5) *Inhoud bewerken(edit content)*
2. Inkomende mms(inbox)
3. Verzonden mms(outbox)
4. Opgeslagen bericht(draft)
5. Voorgeprogrammeerde afbeeldingen met tekst(template)
 - 1) *Ik ben laat(i`ll be late)*
 - 2) *Ik ben op het moment bezet (i am busy right now)*
 - 3) *Hou je haaks!(take care)*
 - 4) *Bel me(call me)*
 - 5) *Fijne verjaardag(happy birthday)*

4) SIM1 Voice Mail Server (zelf in te stellen)(sim1 voice mail server)

5) SIM1 Voice Mail Server (zelf in te stellen)(sim1 voice mail server)

3)Belgeschiedenis:(call history)

1) Gemiste oproepen(missed calls)

2) Gebelde nummers(dialed numbers)

3) Ontvangen nummers(received calls)

4) Verwijder belgeschiedenis(delete call log)

5) Gespreksduur(call time)

- 1.laatste gespreksduur(last call time)
- 2.Totale tijdsduur uitgaande gesprekken(total sent)
- 3.Totale tijdsduur ontvangen gesprekken(total received)
- 4.Verwijder alle gesprekstijden(reset all time)

6) Belkosten (optioneel)

- 1.Laatste gesprekskosten(last call cost)
- 2.Totale kosten(total cost)
- 3.Reset kosten(reset cost)
- 4.Maximale kosten(max cost)
- 5.Prijs per eenheid(price per unit)
- 6.Belkosten (call cost mode)

- 1) *belkosten per seconden(call cost by sec.)*
- 2) *belkosten per minuut(call cost by min.)*

7) SIM1 sms teller(card1 sms counter)

- 1) Verzonden(send)
- 2) Ontvangen(received)

8) SIM2 sms teller(card2 sms counter)

- 1) verzonden(send)
- 2) ontvangen(received)

9) GPRS teller

- 1) laatst verzonden(last send)
- 2) laatst ontvangen(last received)
- 3) totaal verzonden(all sent)
- 4) totaal ontvangen(all received)
- 5) teller resetten(reset counter)

4) Gebruikersprofielen: (user profiles)

Algemeen Profiel (general)

1) activeer (activate)

2) aanpassen (customize)

1. beltoon (tone setup)

1. ringtone1 (ring1)
2. ringtone2 (ring2)
3. ringtone 3 (ring3)
4. ringtone 4 (ring4)
5. ringtone 5 (ring5)
6. ringtone 6 (ring6)
7. ringtone 7 (ring7)
8. ringtone 8 (ring8)
9. ringtone 9 (ring9)
10. ringtone 10 (ring10)
11. melodie 1 (MIDI 1)
12. melodie2 (MIDI 2)
13. melodie3 (MIDI 3)
14. melodie4 (MIDI 4)
15. melodie5 (MIDI 5)
16. melodie6 (MIDI 6)
17. melodie7 (MIDI 7)
18. melodie8 (MIDI 8)
19. melodie9 (MIDI 9)
20. melodie10 (MIDI 10)
21. leeg (empty) → vervang (replace) → 1. Vanaf telefoon (from phone)
2. Vanaf geheugenkaart (from card)
22. leeg (empty) → vervang (replace) → 1. Vanaf telefoon (from phone)
2. Vanaf geheugenkaart (from card)
23. leeg (empty) → vervang (replace) → 1. Vanaf telefoon (from phone)
2. Vanaf geheugenkaart (from card)
24. leeg (empty) → vervang (replace) → 1. Vanaf telefoon (from phone)
2. Vanaf geheugenkaart (from card)
25. leeg (empty) → vervang (replace) → 1. Vanaf telefoon (from phone)
2. Vanaf geheugenkaart (from card)
26. leeg (empty) → vervang (replace) → 1. Vanaf telefoon (from phone)
2. Vanaf geheugenkaart (from card)

2.Alarm

1. *ringtone1(ring1)*
2. *ringtone2(ring2)*
3. *ringtone 3(ring3)*
4. *ringtone 4(ring4)*
5. *ringtone 5(ring5)*
6. *ringtone 6(ring6)*
7. *ringtone 7(ring7)*
8. *ringtone 8(ring8)*
9. *ringtone 9(ring9)*
10. *ringtone 10(ring10)*
11. *melodie 1(MIDI 1)*
12. *melodie2(MIDI 2)*
13. *melodie3(MIDI 3)*
14. *melodie4(MIDI 4)*
15. *melodie5(MIDI 5)*
16. *melodie6(MIDI 6)*
17. *melodie7(MIDI 7)*
18. *melodie8(MIDI 8)*
19. *melodie9(MIDI 9)*
20. *melodie10(MIDI 10)*
21. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)*
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
22. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)*
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
23. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)*
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
24. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)*
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
25. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)*
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
26. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)*
2. Vanaf geheugenkaart(from card)

3.inschakelen(power on)

- 1*stil(silent)*
- 2*toon1(tone1)*
- 3*toon2(tone2)*
- 4*toon3(tone3)*
- 5*toon4(tone4)*
- 6*toon5(tone5)*
- 7*toon6(tone6)*
- 8*toon7(tone7)*
- 9*toon8(tone8)*

4.uitschakelen(power off)

1stil(silent)
2toon1(tone1)
3toon2(tone2)
4toon3(tone3)
5toon4(tone4)
6toon5(tone5)
7toon6(tone6)
8toon7(tone7)
9toon8(tone8)

5.Berichttoon(message tone)

1stil(silent)
2toon1(tone1)
3toon2(tone2)
4toon3(tone3)
5toon4(tone4)
6toon5(tone5)
7toon6(tone6)
8toon7(tone7)
9toon8(tone8)

6.Toetston(keypadtone)

Stil(silent)
Klik(click)
Toon(tone)
Eigen toon 1(custom tone1)

2)Volume(volume)

1.Beltoon(ring tone)
2.Toetston(key tone)

3)Type belsignaal(alert type)

Alleen beltoon(Ring)
Alleen trillen(Vibration only)
Trillen en beltoon(vibra and ring)
Trillen dan beltoon(vibra then ring)

4)Afspeelmogelijkheden beltoon(ring type)

1Malig(single)
Herhalen(repeat)
Opvoerend(ascending)

5)extra toon(extra tone)

1. *Waarschuwing*(warning)
2. *Foutmelding*(error)
3. *alert aan*(camp on)
4. *verbinding*(connect)

6)Opneem modus(answer mode)

Elke toets(any key)

Vergadering(meeting)

1)activeer(activate)

2)aanpassen(customize)

1 beltoon (tone setup)

1. *ringtone1*(ring1)
2. *ringtone2*(ring2)
3. *ringtone 3*(ring3)
4. *ringtone 4*(ring4)
5. *ringtone 5*(ring5)
6. *ringtone 6*(ring6)
7. *ringtone 7*(ring7)
8. *ringtone 8*(ring8)
9. *ringtone 9*(ring9)
10. *ringtone 10*(ring10)
11. *melodie 1*(MIDI 1)
12. *melodie2*(MIDI 2)
13. *melodie3*(MIDI 3)
14. *melodie4*(MIDI 4)
15. *melodie5*(MIDI 5)
16. *melodie6*(MIDI 6)
17. *melodie7*(MIDI 7)
18. *melodie8*(MIDI 8)
19. *melodie9*(MIDI 9)
20. *melodie10*(MIDI 10)
21. *leeg*(empty) →*vervang*(replace) →1. *Vanaf telefoon*(from phone)
2. *Vanaf geheugenkaart*(from card)
22. *leeg*(empty) →*vervang*(replace) →1. *Vanaf telefoon*(from phone)
2. *Vanaf geheugenkaart*(from card)
23. *leeg*(empty) →*vervang*(replace) →1. *Vanaf telefoon*(from phone)
2. *Vanaf geheugenkaart*(from card)
24. *leeg*(empty) →*vervang*(replace) →1. *Vanaf telefoon*(from phone)
2. *Vanaf geheugenkaart*(from card)
25. *leeg*(empty) →*vervang*(replace) →1. *Vanaf telefoon*(from phone)
2. *Vanaf geheugenkaart*(from card)
26. *leeg*(empty) →*vervang*(replace) →1. *Vanaf telefoon*(from phone)
2. *Vanaf geheugenkaart*(from card)

2.Alarm

1. *ringtone1(ring1)*
2. *ringtone2(ring2)*
3. *ringtone 3(ring3)*
4. *ringtone 4(ring4)*
5. *ringtone 5(ring5)*
6. *ringtone 6(ring6)*
7. *ringtone 7(ring7)*
8. *ringtone 8(ring8)*
9. *ringtone 9(ring9)*
10. *ringtone 10(ring10)*
11. *melodie 1(MIDI 1)*
12. *melodie2(MIDI 2)*
13. *melodie3(MIDI 3)*
14. *melodie4(MIDI 4)*
15. *melodie5(MIDI 5)*
16. *melodie6(MIDI 6)*
17. *melodie7(MIDI 7)*
18. *melodie8(MIDI 8)*
19. *melodie9(MIDI 9)*
20. *melodie10(MIDI 10)*
21. *leeg(empty) →vervang(replace) →1.Vanaf telefoon(from phone)*
2.Vanaf geheugenkaart(from card)
22. *leeg(empty) →vervang(replace) →1.Vanaf telefoon(from phone)*
2.Vanaf geheugenkaart(from card)
23. *leeg(empty) →vervang(replace) →1.Vanaf telefoon(from phone)*
2.Vanaf geheugenkaart(from card)
24. *leeg(empty) →vervang(replace) →1.Vanaf telefoon(from phone)*
2.Vanaf geheugenkaart(from card)
25. *leeg(empty) →vervang(replace) →1.Vanaf telefoon(from phone)*
2.Vanaf geheugenkaart(from card)
26. *leeg(empty) →vervang(replace) →1.Vanaf telefoon(from phone)*
2.Vanaf geheugenkaart(from card)

3.inschakelen(power on)

- 1*stil(silent)*
- 2*toon1(tone1)*
- 3*toon2(tone2)*
- 4*toon3(tone3)*
- 5*toon4(tone4)*
- 6*toon5(tone5)*
- 7*toon6(tone6)*
- 8*toon7(tone7)*
- 9*toon8(tone8)*

4.uitschakelen(power off)

1stil(silent)
2toon1(tone1)
3toon2(tone2)
4toon3(tone3)
5toon4(tone4)
6toon5(tone5)
7toon6(tone6)
8toon7(tone7)
9toon8(tone8)

5.Berichttoon(message tone)

1stil(silent)
2toon1(tone1)
3toon2(tone2)
4toon3(tone3)
5toon4(tone4)
6toon5(tone5)
7toon6(tone6)
8toon7(tone7)
9toon8(tone8)

6.Toetstoon(keypadtone)

Stil(silent)
Klik(click)
Toon(tone)
Eigen toon 1(custom tone1)

2)Volume(volume)

1.Beltoon(ring tone)
2.Toetstoon(key tone)

3)Type belsignaal(alert type)

Alleen beltoon(Ring)
Alleen trillen(Vibration only)
Trillen en beltoon(vibra and ring)
Trillen dan beltoon(vibra then ring)

4)Afspeelmogelijkheden beltoon(ring type)

1Malig(single)
Herhalen(repeat)
Opvoerend(ascending)

5)extra toon(extra tone)

1 Waarschuwing(warning)

2 Foutmelding(error)

3 alert aan(camp on)

4 verbinding(connect)

6)Opneem modus(answer mode)

Elke toets(any key)

Buiten(outdoor)

1)activeer(activate)

2)aanpassen(customize)

1.beltoon (tone setup)

1. ringtone1(ring1)

2. ringtone2(ring2)

3. ringtone 3(ring3)

4. ringtone 4(ring4)

5. ringtone 5(ring5)

6. ringtone 6(ring6)

7. ringtone 7(ring7)

8. ringtone 8(ring8)

9. ringtone 9(ring9)

10. ringtone 10(ring10)

11. melodie 1(MIDI 1)

12. melodie2(MIDI 2)

13. melodie3(MIDI 3)

14. melodie4(MIDI 4)

15. melodie5(MIDI 5)

16. melodie6(MIDI 6)

17. melodie7(MIDI 7)

18. melodie8(MIDI 8)

19. melodie9(MIDI 9)

20. melodie10(MIDI 10)

21. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)

2. Vanaf geheugenkaart(from card)

22. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)

2. Vanaf geheugenkaart(from card)

23. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)

2. Vanaf geheugenkaart(from card)

24. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)

2. Vanaf geheugenkaart(from card)

25. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)

2. Vanaf geheugenkaart(from card)

26. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)

2. Vanaf geheugenkaart(from card)

2.Alarm

1. *ringtone1(ring1)*
2. *ringtone2(ring2)*
3. *ringtone 3(ring3)*
4. *ringtone 4(ring4)*
5. *ringtone 5(ring5)*
6. *ringtone 6(ring6)*
7. *ringtone 7(ring7)*
8. *ringtone 8(ring8)*
9. *ringtone 9(ring9)*
10. *ringtone 10(ring10)*
11. *melodie 1(MIDI 1)*
12. *melodie2(MIDI 2)*
13. *melodie3(MIDI 3)*
14. *melodie4(MIDI 4)*
15. *melodie5(MIDI 5)*
16. *melodie6(MIDI 6)*
17. *melodie7(MIDI 7)*
18. *melodie8(MIDI 8)*
19. *melodie9(MIDI 9)*
20. *melodie10(MIDI 10)*
21. *leeg(empty) →vervang(replace) →1.Vanaf telefoon(from phone)*
2.Vanaf geheugenkaart(from card)
22. *leeg(empty) →vervang(replace) →1.Vanaf telefoon(from phone)*
2.Vanaf geheugenkaart(from card)
23. *leeg(empty) →vervang(replace) →1.Vanaf telefoon(from phone)*
2.Vanaf geheugenkaart(from card)
24. *leeg(empty) →vervang(replace) →1.Vanaf telefoon(from phone)*
2.Vanaf geheugenkaart(from card)
25. *leeg(empty) →vervang(replace) →1.Vanaf telefoon(from phone)*
2.Vanaf geheugenkaart(from card)
26. *leeg(empty) →vervang(replace) →1.Vanaf telefoon(from phone)*
2.Vanaf geheugenkaart(from card)

3.inschakelen(power on)

- 1*stil(silent)*
- 2*toon1(tone1)*
- 3*toon2(tone2)*
- 4*toon3(tone3)*
- 5*toon4(tone4)*
- 6*toon5(tone5)*
- 7*toon6(tone6)*
- 8*toon7(tone7)*
- 9*toon8(tone8)*

4.uitschakelen(power off)

1stil(silent)
2toon1(tone1)
3toon2(tone2)
4toon3(tone3)
5toon4(tone4)
6toon5(tone5)
7toon6(tone6)
8toon7(tone7)
9toon8(tone8)

5.Berichttoon(message tone)

1stil(silent)
2toon1(tone1)
3toon2(tone2)
4toon3(tone3)
5toon4(tone4)
6toon5(tone5)
7toon6(tone6)
8toon7(tone7)
9toon8(tone8)

6.Toetstoon(keypadtone)

Stil(silent)
Klik(click)
Toon(tone)
Eigen toon 1(custom tone1)

2)Volume(volume)

1.Beltoon(ring tone)
2.Toetstoon(key tone)

3)Type belsignaal(alert type)

Alleen beltoon(Ring)
Alleen trillen(Vibration only)
Trillen en beltoon(vibra and ring)
Trillen dan beltoon(vibra then ring)

4)Afspeelmogelijkheden beltoon(ring type)

1Malig(single)
Herhalen(repeat)
Opvoerend(ascending)

5)extra toon(extra tone)

5. *Waarschuwing(warning)*
6. *Foutmelding(error)*
7. *alert aan(camp on)*
8. *verbinding(connect)*

6)Opneem modus(answer mode)

Elke toets(any key)

Binnen(indoor)

1)activeer(activate)

2)aanpassen(customize)

1.beltoon (tone setup)

1. *ringtone1(ring1)*
2. *ringtone2(ring2)*
3. *ringtone 3(ring3)*
4. *ringtone 4(ring4)*
5. *ringtone 5(ring5)*
6. *ringtone 6(ring6)*
7. *ringtone 7(ring7)*
8. *ringtone 8(ring8)*
9. *ringtone 9(ring9)*
10. *ringtone 10(ring10)*
11. *melodie 1(MIDI 1)*
12. *melodie2(MIDI 2)*
13. *melodie3(MIDI 3)*
14. *melodie4(MIDI 4)*
15. *melodie5(MIDI 5)*
16. *melodie6(MIDI 6)*
17. *melodie7(MIDI 7)*
18. *melodie8(MIDI 8)*
19. *melodie9(MIDI 9)*
20. *melodie10(MIDI 10)*
21. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)*
22. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)*
23. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)*
24. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)*
25. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)*
26. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)*

2. Alarm

1. ringtone1(ring1)
2. ringtone2(ring2)
3. ringtone 3(ring3)
4. ringtone 4(ring4)
5. ringtone 5(ring5)
6. ringtone 6(ring6)
7. ringtone 7(ring7)
8. ringtone 8(ring8)
9. ringtone 9(ring9)
10. ringtone 10(ring10)
11. melodie 1(MIDI 1)
12. melodie2(MIDI 2)
13. melodie3(MIDI 3)
14. melodie4(MIDI 4)
15. melodie5(MIDI 5)
16. melodie6(MIDI 6)
17. melodie7(MIDI 7)
18. melodie8(MIDI 8)
19. melodie9(MIDI 9)
20. melodie10(MIDI 10)
21. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
22. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
23. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
24. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
25. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
26. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)

3. inschakelen(power on)

- 1stil(silent)
- 2toon1(tone1)
- 3toon2(tone2)
- 4toon3(tone3)
- 5toon4(tone4)
- 6toon5(tone5)
- 7toon6(tone6)
- 8toon7(tone7)
- 9toon8(tone8)

4.uitschakelen(power off)

1stil(silent)
2toon1(tone1)
3toon2(tone2)
4toon3(tone3)
5toon4(tone4)
6toon5(tone5)
7toon6(tone6)
8toon7(tone7)
9toon8(tone8)

5.Berichttoon(message tone)

1stil(silent)
2toon1(tone1)
3toon2(tone2)
4toon3(tone3)
5toon4(tone4)
6toon5(tone5)
7toon6(tone6)
8toon7(tone7)
9toon8(tone8)

6.Toetston(keypadtone)

Stil(silent)
Klik(click)
Toon(tone)
Eigen toon 1(custom tone1)

2)Volume(volume)

1.Beltoon(ring tone)
2.Toetston(key tone)

3)Type belsignaal(alert type)

Alleen beltoon(Ring)
Alleen trillen(Vibration only)
Trillen en beltoon(vibra and ring)
Trillen dan beltoon(vibra then ring)

4)Afspeelmogelijkheden beltoon(ring type)

1Malig(single)
Herhalen(repeat)
Opvoerend(ascending)

5)extra toon(extra tone)

9. *Waarschuwing(warning)*
10. *Foutmelding(error)*
11. *alert aan(camp on)*
12. *verbinding(connect)*

6)Opneem modus(answer mode)

Elke toets(any key)

Koptelefoon(headset)

1)Activeer(activate)

2) Aanpassen(customize)

1)beltoon instellen(tone setup)

1.(inkomend gesprek(incoming call)

- 1. ringtone1(ring1)*
- 2. ringtone2(ring2)*
- 3. ringtone 3(ring3)*
- 4. ringtone 4(ring4)*
- 5. ringtone 5(ring5)*
- 6. ringtone 6(ring6)*
- 7. ringtone 7(ring7)*
- 8. ringtone 8(ring8)*
- 9. ringtone 9(ring9)*
- 10. ringtone 10(ring10)*
- 11. melodie 1(MIDI 1)*
- 12. melodie2(MIDI 2)*
- 13. melodie3(MIDI 3)*
- 14. melodie4(MIDI 4)*
- 15. melodie5(MIDI 5)*
- 16. melodie6(MIDI 6)*
- 17. melodie7(MIDI 7)*
- 18. melodie8(MIDI 8)*
- 19. melodie9(MIDI 9)*
- 20. melodie10(MIDI 10)*

21. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)*
22. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)*
23. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)*
24. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)*
25. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)*
26. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)*

2.alarm

1. *ringtone1(ring1)*
2. *ringtone2(ring2)*
3. *ringtone 3(ring3)*
4. *ringtone 4(ring4)*
5. *ringtone 5(ring5)*
6. *ringtone 6(ring6)*
7. *ringtone 7(ring7)*
8. *ringtone 8(ring8)*
9. *ringtone 9(ring9)*
10. *ringtone 10(ring10)*
11. *melodie 1(MIDI 1)*
12. *melodie2(MIDI 2)*
13. *melodie3(MIDI 3)*
14. *melodie4(MIDI 4)*
15. *melodie5(MIDI 5)*
16. *melodie6(MIDI 6)*
17. *melodie7(MIDI 7)*
18. *melodie8(MIDI 8)*
19. *melodie9(MIDI 9)*
20. *melodie10(MIDI 10)*
21. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)*
22. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)*
23. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)*
24. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)*
25. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)*
26. *leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)*

3.inschakelen(power on)

1stil(silent)
2toon1(tone1)
3toon2(tone2)
4toon3(tone3)
5toon4(tone4)
6toon5(tone5)
7toon6(tone6)
8toon7(tone7)
9toon8(tone8)

4.uitschakelen(power off)

1stil(silent)
2toon1(tone1)
3toon2(tone2)
4toon3(tone3)
5toon4(tone4)
6toon5(tone5)
7toon6(tone6)
8toon7(tone7)
9toon8(tone8)

5.Berichttoon(message tone)

1stil(silent)
2toon1(tone1)
3toon2(tone2)
4toon3(tone3)
5toon4(tone4)
6toon5(tone5)
7toon6(tone6)
8toon7(tone7)
9toon8(tone8)

6.Toetston(keypadtone)

Stil(silent)
Klik(click)
Toon(tone)
Eigen toon 1(custom tone1)

2) *Volume(volume)*

1. *Beltoon(ring tone)*
2. *Toetstoon(key tone)*

3) *Type belsignaal(alert type)*

- Alleen beltoon(Ring)*
- Alleen trillen(Vibration only)*
- Trillen en beltoon(vibra and ring)*
- Trillen dan beltoon(vibra then ring)*

4) *Afspeelmogelijkheden beltoon(ring type)*

- 1 *Malig(single)*
- Herhalen(repeat)*
- Opvoerend(ascending)*

5) *extra toon(extra tone)*

1. *Waarschuwing(warning)*
2. *Foutmelding(error)*
3. *alert aan(camp on)*
4. *verbinding(connect)*

6) *Opneem modus(answer mode)*

- Elke toets(any key)*

Bluetooth(bleutooth)

1)Activeer(activate)

2)Aanpassen(customize)

1)beltoon instellen(tone setup)

1.(inkomend gesprek(incoming call))

1. ringtone1(ring1)

2. ringtone2(ring2)

3. ringtone 3(ring3)

4. ringtone 4(ring4)

5. ringtone 5(ring5)

6. ringtone 6(ring6)

7. ringtone 7(ring7)

8. ringtone 8(ring8)

9. ringtone 9(ring9)

10. ringtone 10(ring10)

11. melodie 1(MIDI 1)

12. melodie2(MIDI 2)

13. melodie3(MIDI 3)

14. melodie4(MIDI 4)

15. melodie5(MIDI 5)

16. melodie6(MIDI 6)

17. melodie7(MIDI 7)

18. melodie8(MIDI 8)

19. melodie9(MIDI 9)

20. melodie10(MIDI 10)

21. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)

2. Vanaf geheugenkaart(from card)

22. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)

2. Vanaf geheugenkaart(from card)

23. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)

2. Vanaf geheugenkaart(from card)

24. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)

2. Vanaf geheugenkaart(from card)

25. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)

2. Vanaf geheugenkaart(from card)

26. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)

2. Vanaf geheugenkaart(from card)

2.alarm

1. ringtone1(ring1)
2. ringtone2(ring2)
3. ringtone 3(ring3)
4. ringtone 4(ring4)
5. ringtone 5(ring5)
6. ringtone 6(ring6)
7. ringtone 7(ring7)
8. ringtone 8(ring8)
9. ringtone 9(ring9)
10. ringtone 10(ring10)
11. melodie 1(MIDI 1)
12. melodie2(MIDI 2)
13. melodie3(MIDI 3)
14. melodie4(MIDI 4)
15. melodie5(MIDI 5)
16. melodie6(MIDI 6)
17. melodie7(MIDI 7)
18. melodie8(MIDI 8)
19. melodie9(MIDI 9)
20. melodie10(MIDI 10)
21. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
22. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
23. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
24. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
25. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
26. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)

3.inschakelen(power on)

- 1stil(silent)
- 2toon1(tone1)
- 3toon2(tone2)
- 4toon3(tone3)
- 5toon4(tone4)
- 6toon5(tone5)
- 7toon6(tone6)
- 8toon7(tone7)
- 9toon8(tone8)

4.uitschakelen(power off)

1stil(silent)
2toon1(tone1)
3toon2(tone2)
4toon3(tone3)
5toon4(tone4)
6toon5(tone5)
7toon6(tone6)
8toon7(tone7)
9toon8(tone8)

5.Berichttoon(message tone)

1stil(silent)
2toon1(tone1)
3toon2(tone2)
4toon3(tone3)
5toon4(tone4)
6toon5(tone5)
7toon6(tone6)
8toon7(tone7)
9toon8(tone8)

6.Toetston(keypadtone)

Stil(silent)
Klik(click)
Toon(tone)
Eigen toon 1(custom tone1)

2)Volume(volume)

1.Beltoon(ring tone)
2.Toetston(key tone)

3)Type belsignaal(alert type)

Alleen beltoon(Ring)
Alleen trillen(Vibration only)
Trillen en beltoon(vibra and ring)
Trillen dan beltoon(vibra then ring)

4)Afspeelmogelijkheden beltoon(ring type)

1Malig(single)
Herhalen(repeat)
Opvoerend(ascending)

5)extra toon(extra tone)

- 1.Waarschuwing(warning)
- 2.Foutmelding(error)
- 3.alert aan(camp on)
- 4.verbinding(connect)

6)Opneem modus(answer mode)

Elke toets(any key)

Energie besparend(save power)

1)Activeer(activate)

2)Aanpassen(customize)

1)beltoon instellen(tone setup)

1.(inkomend gesprek(incoming call))

1. ringtone 1(ring1)
2. ringtone 2(ring2)
3. ringtone 3(ring3)
4. ringtone 4(ring4)
5. ringtone 5(ring5)
6. ringtone 6(ring6)
7. ringtone 7(ring7)
8. ringtone 8(ring8)
9. ringtone 9(ring9)
10. ringtone 10(ring10)
11. melodie 1(MIDI 1)
12. melodie2(MIDI 2)
13. melodie3(MIDI 3)
14. melodie4(MIDI 4)
15. melodie5(MIDI 5)
16. melodie6(MIDI 6)
17. melodie7(MIDI 7)
18. melodie8(MIDI 8)
19. melodie9(MIDI 9)
20. melodie10(MIDI 10)

21. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
22. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
23. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
24. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
25. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
26. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)

2.alarm

1. ringtone1(ring1)
2. ringtone2(ring2)
3. ringtone 3(ring3)
4. ringtone 4(ring4)
5. ringtone 5(ring5)
6. ringtone 6(ring6)
7. ringtone 7(ring7)
8. ringtone 8(ring8)
9. ringtone 9(ring9)
10. ringtone 10(ring10)
11. melodie 1(MIDI 1)
12. melodie2(MIDI 2)
13. melodie3(MIDI 3)
14. melodie4(MIDI 4)
15. melodie5(MIDI 5)
16. melodie6(MIDI 6)
17. melodie7(MIDI 7)
18. melodie8(MIDI 8)
19. melodie9(MIDI 9)
20. melodie10(MIDI 10)
21. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
22. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
23. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
24. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
25. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)
26. leeg(empty) →vervang(replace) →1. Vanaf telefoon(from phone)
2. Vanaf geheugenkaart(from card)

3.inschakelen(power on)

1stil(silent)
2toon1(tone1)
3toon2(tone2)
4toon3(tone3)
5toon4(tone4)
6toon5(tone5)
7toon6(tone6)
8toon7(tone7)
9toon8(tone8)

4.uitschakelen(power off)

1stil(silent)
2toon1(tone1)
3toon2(tone2)
4toon3(tone3)
5toon4(tone4)
6toon5(tone5)
7toon6(tone6)
8toon7(tone7)
9toon8(tone8)

5.Berichttoon(message tone)

1stil(silent)
2toon1(tone1)
3toon2(tone2)
4toon3(tone3)
5toon4(tone4)
6toon5(tone5)
7toon6(tone6)
8toon7(tone7)
9toon8(tone8)

6.Toetstoon(keypadtone)

Stil(silent)
Klik(click)
Toon(tone)
Eigen toon 1(custom tone1)

2) *Volume(volume)*

1. *Beltoon(ring tone)*
2. *Toetstoon(key tone)*

3) *Type belsignaal(alert type)*

- Alleen beltoon(Ring)*
- Alleen trillen(Vibration only)*
- Trillen en beltoon(vibra and ring)*
- Trillen dan beltoon(vibra then ring)*

4) *Afspeelmogelijkheden beltoon(ring type)*

- 1 *Malig(single)*
- Herhalen(repeat)*
- Opvoerend(ascending)*

5) *extra toon(extra tone)*

1. *Waarschuwing(warning)*
2. *Foutmelding(error)*
3. *alert aan(camp on)*
4. *verbinding(connect)*

6) *Opneem modus(answer mode)*

Elke toets(any key)

5)Services:(services)

1) SMS diensten(SMSdiensten)

Nieuws & Sport
Entertainment
Beltonen&Logos
MMS Diensten
Sprakdiensten

2) WAP(WAP)

1)Startpagina(homepage)

2)Favorieten(bookmarks)→opties(option)

1. ga naar(go to)
2. bewerken(edit)
3. verwijderen(delete)
4. alles verwijderen(delete all)
5. favoriet toevoegen(add bookmark)

3)Recente pagina`s(recent pages)

4)Adres invoeren(enter adress)→opties(option)

1. klaar(done)
2. cancel(cancel)
3. invoer method(input methode)

- 1 Hoofdletter (Multitap ABC)
- 2 Kleine letters (Multitap abc)
- 3 Cijfers (Numeric 123)
- 4 T3 woordenboek hoofdletters (smart ABC)
- 5 T3 woordenboek kleineletters (SMART abc)

5)service inbox:

Leeg(empty)

6) Instellingen(settings)

1. Profiel kiezen(edit profile)

HI&KPN

1. activeer profiel(activate profile)

2. profiel veranderen(edit profile)

1>Profiel naam wijzigen(rename profile)→wezig(edit)→optie(option)→

1 klaar(done)

2 invoer methode(input method)

3 handgeschreven(handwriting)

>2 Startpagina(homepage)→bewerk(edit)→

Optie(option)→1 klaar(done)

2 invoer methode(input method)

3 handgeschreven(handwriting)

>3 Data account(data account)→selecteer(select)→

1 gsm data(gsm data)

2 gprs(GPRS)

>4 connectie type(connection type)

Selecteer(select)

Connectie orientatie→(connection-oriented)

1. IP adres

2. Beveiliging→

Aan/uit

Connectieloos→(connexionless)

1. IP adres

2. beveiliging→

Aan/uit

http→(HTTP)

1. Proxy adres

2. Proxy poort

2. Browser opties→1 reactietijd(timeout)

2 laat afbeeldingen zien(show images)aan/uit(on/off)

3. service berichten instellingen(service message settings)aan/uit(on/off)

4. verwijder buffer(clear cache)ja/nee(yes/no)

5. cookies verwijderen(clear cookies)ja/nee(yes/no)

6. vertrouwde certificaten(trusted certifications)kijk(view)terug(back)

T-Mobile

1. activeer profiel(activate profile)

2. profiel veranderen(edit profile)

1>Profiel naam wijzigen(rename profile)→wezig(edit)→optie(option)→

1klaar(done)

2invoer methode(input method)

3handgeschreven(handwriting)

>2Startpagina(homepage)→bewerk(edit)→

Optie(option)→1klaar(done)

2invoer methode(input method)

3handgeschreven(handwriting)

>3Data account(data account)→selecteer(select)→

1gsm data(gsm data)

2gprs(GPRS)

>4connectie type(connection type)

Selecteer(select)

Connectie orientatie→(connection-oriented)

1.IP adres

2.Beveiliging→

Aan/uit

Connectieloos→(connexionless)

1.IP adres

2.beveiliging→

Aan/uit

http→(HTTP)

1. Proxy adres

2. Proxy poort

2.*Browser opties*→1reactietijd(timeout)

2*laat afbeeldingen zien(show images)aan/uit(on/off)*

3. *service berichten instellingen(service message settings)aan/uit(on/off)*

4. *verwijder buffer(clear cache)ja/nee(yes/no)*

5.*cookies verwijderen(clear cookies)ja/nee(yes/no)*

6.*vertrouwde certificaten(trusted certifications)kijk(view)terug(back)*

Vodafone

1. activeer profiel(activate profile)

2. profiel veranderen(edit profile)

1>Profiel naam wijzigen(rename profile)→wezig(edit)→optie(option)→

1klaar(done)

2invoer methode(input method)

3handgeschreven(handwriting)

>2Startpagina(homepage)→bewerk(edit)→

Optie(option)→1klaar(done)

2invoer methode(input method)

3handgeschreven(handwriting)

>3Data account(data account)→selecteer(select)→

1gsm data(gsm data)

2gprs(GPRS)

>4connectie type(connection type)

Selecteer(select)

Connectie orientatie→(connection-oriented)

1.IP adres

2.Beveiliging→

Aan/uit

Connectieloos→(connexionless)

1.IP adres

2.beveiliging→

Aan/uit

http→(HTTP)

1. Proxy adres

2. Proxy poort

2.Browser opties→1reactietijd(timeout)

2laat afbeeldingen zien(show images)aan/uit(on/off)

3. service berichten instellingen(service message settings)aan/uit(on/off)

4. verwijder buffer(clear cache)ja/nee(yes/no)

5.cookies verwijderen(clear cookies)ja/nee(yes/no)

6.vertrouwde certificaten(trusted certifications)kijk(view)terug(back)

Telfort

1. activeer profiel(activate profile)

2. profiel veranderen(edit profile)

1>Profiel naam wijzigen(rename profile)→wezig(edit)→optie(option)→
1klaar(done)
2invoer methode(input method)
3handgeschreven(handwriting)

>2Startpagina(homepage)→bewerk(edit)→
Optie(option)→1klaar(done)
2invoer methode(input method)
3handgeschreven(handwriting)
>3Data account(data account)→selecteer(select)→
1gsm data(gsm data)
2gprs(GPRS)

>4connectie type(connection type)

Selecteer(select)

Connectie orientatie→(connection-oriented)
1.IP adres
2.Beveiliging→
Aan/uit

Connectieloos→(connexionless)
1.IP adres
2.beveiliging→
Aan/uit

http→(HTTP)

1.Proxy adres
2 Proxy poort

2.*Browser opties*→1reactietijd(timeout)

2*laat afbeeldingen zien(show images)aan/uit(on/off)*

3. *service berichten instellingen(service message settings)aan/uit(on/off)*

4. *verwijder buffer(clear cache)ja/nee(yes/no)*

5. *cookies verwijderen(clear cookies)ja/nee(yes/no)*

6. *vertrouwde certificaten(trusted certifications)kijk(view)terug(back)*

Orange

1. activeer profiel(activate profile)

2. profiel veranderen(edit profile)

1>Profiel naam wijzigen(rename profile)→wezig(edit)→optie(option)→

1klaar(done)

2invoer methode(input method)

3handgeschreven(handwriting)

>2Startpagina(homepage)→bewerk(edit)→

Optie(option)→1klaar(done)

2invoer methode(input method)

3handgeschreven(handwriting)

>3Data account(data account)→selecteer(select)→

1gsm data(gsm data)

2gprs(GPRS)

>4connectie type(connection type)

Selecteer(select)

Connectie orientatie→(connection-oriented)

1.IP adres

2.Beveiliging→

Aan/uit

Connectieloos→(connexionless)

1.IP adres

2.beveiliging→

Aan/uit

http→(HTTP)

1.Proxy adres

2.Proxy poort

2.*Browser opties*→1reactietijd(timeout)

2laat afbeeldingen zien(*show images*)aan/uit(on/off)

3. *service berichten instellingen*(*service message settings*)aan/uit(on/off)

4. *verwijder buffer*(*clear cache*)ja/nee(yes/no)

5.*cookies verwijderen*(*clear cookies*)ja/nee(yes/no)

6.*vertrouwde certificaten*(*trusted certifications*)kijk(*view*)terug(*back*)

Leeg profiel(empty)

1. activeer profiel(activate profile)

2. profiel veranderen(edit profile)

1>Profiel naam wijzigen(rename profile)→wezig(edit)→optie(option)→

1klaar(done)

2invoer methode(input method)

3handgeschreven(handwriting)

>2Startpagina(homepage)→bewerk(edit)→

Optie(option)→1klaar(done)

2invoer methode(input method)

3handgeschreven(handwriting)

>3Data account(data account)→selecteer(select)→

1gsm data(gsm data)

2gprs(GPRS)

>4connectie type(connection type)

Selecteer(select)

Connectie orientatie→(connection-oriented)

1.IP adres

2.Beveiliging→

Aan/uit

Connectieloos→(connexionless)

1.IP adres

2.beveiliging→

Aan/uit

http→(HTTP)

1.Proxy adres

2.Proxy poort

2.*Browser opties*→1reactietijd(timeout)

2laat afbeeldingen zien(*show images*)aan/uit(on/off)

3. *service berichten instellingen*(*service message settings*)aan/uit(on/off)

4. *verwijder buffer*(*clear cache*)ja/nee(yes/no)

5.*cookies verwijderen*(*clear cookies*)ja/nee(yes/no)

6.*vertrouwde certificaten*(*trusted certifications*)kijk(*view*)terug(*back*)

Leeg profiel(empty)

1. activeer profiel(activate profile)

2. profiel veranderen(edit profile)

1>Profiel naam wijzigen(rename profile)→wezig(edit)→optie(option)→

1klaar(done)

2invoer methode(input method)

3handgeschreven(handwriting)

>2Startpagina(homepage)→bewerk(edit)→

Optie(option)→1klaar(done)

2invoer methode(input method)

3handgeschreven(handwriting)

>3Data account(data account)→selecteer(select)→

1gsm data(gsm data)

2gprs(GPRS)

>4connectie type(connection type)

Selecteer(select)

Connectie orientatie→(connection-oriented)

1.IP adres

2.Beveiliging→

Aan/uit

Connectieloos→(connexionless)

1.IP adres

2.beveiliging→

Aan/uit

http→(HTTP)

1.Proxy adres

2.Proxy poort

2.*Browser opties*→1reactietijd(timeout)

2laat afbeeldingen zien(show images)aan/uit(on/off)

3. *service berichten instellingen*(service message settings)aan/uit(on/off)

4. *verwijder buffer*(clear cache)ja/nee(yes/no)

5.*cookies verwijderen*(clear cookies)ja/nee(yes/no)

6.*vertrouwde certificaten*(trusted certifications)kijk(view)terug(back)

Leeg profiel(empty)

1. activeer profiel(activate profile)

2. profiel veranderen(edit profile)

1>Profiel naam wijzigen(rename profile)→wezig(edit)→optie(option)→
1klaar(done)
2invoer methode(input method)
3handgeschreven(handwriting)

>2Startpagina(homepage)→bewerk(edit)→
Optie(option)→1klaar(done)
2invoer methode(input method)
3handgeschreven(handwriting)
>3Data account(data account)→selecteer(select)→
1gsm data(gsm data)
2gprs(GPRS)

>4connectie type(connection type)

Selecteer(select)

Connectie orientatie→(connection-oriented)
1.IP adres
2.Beveiliging→
Aan/uit

Connectieloos→(connexionless)
1.IP adres
2.beveiliging→
Aan/uit

http→(HTTP)
1.Proxy adres
2.Proxy poort

- 2.*Browser opties*→1reactietijd(timeout)
2*laat afbeeldingen zien(show images)aan/uit(on/off)*
3. *service berichten instellingen(service message settings)aan/uit(on/off)*
4. *verwijder buffer(clear cache)ja/nee(yes/no)*
5. *cookies verwijderen(clear cookies)ja/nee(yes/no)*
6. *vertrouwde certificaten(trusted certifications)kijk(view)terug(back)*

Leeg profiel(empty)

1. activeer profiel(activate profile)

2. profiel veranderen(edit profile)

1>Profiel naam wijzigen(rename profile)→wezig(edit)→optie(option)→
1klaar(done)
2invoer methode(input method)
3handgeschreven(handwriting)

>2Startpagina(homepage)→bewerk(edit)→

Optie(option)→1klaar(done)

2invoer methode(input method)

3handgeschreven(handwriting)

>3Data account(data account)→selecteer(select)→

1gsm data(gsm data)

2gprs(GPRS)

>4connectie type(connection type)

Selecteer(select)

Connectie orientatie→(connection-oriented)

1.IP adres

2.Beveiliging→

Aan/uit

Connectieloos→(connexionless)

1.IP adres

2.beveiliging→

Aan/uit

http→(HTTP)

1.Proxy adres

2.Proxy poort

2.*Browser opties*→1reactietijd(timeout)

2laat afbeeldingen zien(*show images*)aan/uit(on/off)

3. *service berichten instellingen*(*service message settings*)aan/uit(on/off)

4. *verwijder buffer*(*clear cache*)ja/nee(yes/no)

5.*cookies verwijderen*(*clear cookies*)ja/nee(yes/no)

6.*vertrouwde certificaten*(*trusted certifications*)kijk(*view*)terug(*back*)

Leeg profiel(empty)

1. activeer profiel(activate profile)

2. profiel veranderen(edit profile)

1>Profiel naam wijzigen(rename profile)→wezig(edit)→optie(option)→
1klaar(done)
2invoer methode(input method)
3handgeschreven(handwriting)

>2Startpagina(homepage)→bewerk(edit)→
Optie(option)→1klaar(done)
2invoer methode(input method)
3handgeschreven(handwriting)
>3Data account(data account)→selecteer(select)→
1gsm data(gsm data)
2gprs(GPRS)

>4connectie type(connection type)

Selecteer(select)

Connectie orientatie→(connection-oriented)
1.IP adres
2.Beveiliging→
Aan/uit

Connectieloos→(connexionless)
1.IP adres
2.beveiliging→
Aan/uit

http→(HTTP)

1.Proxy adres
2.Proxy poort

2.*Browser opties*→1reactietijd(timeout)

2*laat afbeeldingen zien(show images)aan/uit(on/off)*

3. *service berichten instellingen(service message settings)aan/uit(on/off)*

4. *verwijder buffer(clear cache)ja/nee(yes/no)*

5. *cookies verwijderen(clear cookies)ja/nee(yes/no)*

6. *vertrouwde certificaten(trusted certifications)kijk(view)terug(back)*

3) Data account:

1. GSM Data

1.T-Mobile

1. Account naam(account name)
2. Telefoon nummer(number)
3. Gebruikersnaam(username)
4. Wachtwoord(password)
5. lijn type(line type)
ISDN → ANALOOG
6. Snelheid(speed) → 4.8 → 9.6 → 14.4
7. DNS

2.Vodafone

1. Account naam(account name)
2. Telefoon nummer(number)
3. Gebruikersnaam(username)
4. Wachtwoord(password)
5. lijn type(line type)
ISDN → ANALOOG
6. Snelheid(speed) → 4.8 → 9.6 → 14.4
7. DNS

3.Telfort

1. Account naam(account name)
2. Telefoon nummer(number)
3. Gebruikersnaam(username)
4. Wachtwoord(password)
5. lijn type(line type)
ISDN → ANALOOG
6. Snelheid(speed) → 4.8 → 9.6 → 14.4
7. DNS

4. Orange

1. Account naam(account name)
2. Telefoon nummer(number)
3. Gebruikersnaam(username)
4. Wachtwoord(password)
5. lijn type(line type)
ISDN → ANALOOG
6. Snelheid(speed) → 4.8 → 9.6 → 14.4
7. DNS

5. Account4

1. Account naam(account name)
2. Telefoon nummer(number)
3. Gebruikersnaam(username)
4. Wachtwoord(password)
5. lijn type(line type)
ISDN → ANALOOG
6. Snelheid(speed) → 4.8 → 9.6 → 14.4
7. DNS

6. Account5

1. Account naam(account name)
2. Telefoon nummer(number)
3. Gebruikersnaam(username)
4. Wachtwoord(password)
5. lijn type(line type)
ISDN → ANALOOG
6. Snelheid(speed) → 4.8 → 9.6 → 14.4
7. DNS

7. Account6

1. Account naam(account name)
2. Telefoon nummer(number)
3. Gebruikersnaam(username)
4. Wachtwoord(password)
5. lijn type(line type)
ISDN → ANALOOG
6. Snelheid(speed) → 4.8 → 9.6 → 14.4
7. DNS

8.Account7

1. Account naam(account name)
2. Telefoon nummer(number)
3. Gebruikersnaam(username)
4. Wachtwoord(password)
5. lijn type(line type)
ISDN → ANALOOG
6. Snelheid(speed) → 4.8 → 9.6 → 14.4
7. DNS

9.Account8

1. Account naam(account name)
2. Telefoon nummer(number)
3. Gebruikersnaam(username)
4. Wachtwoord(password)
5. lijn type(line type)
ISDN → ANALOOG
6. Snelheid(speed) → 4.8 → 9.6 → 14.4
7. DNS

10.Account9

1. Account naam(account name)
2. Telefoon nummer(number)
3. Gebruikersnaam(username)
4. Wachtwoord(password)
5. lijn type(line type)
ISDN → ANALOOG
6. Snelheid(speed) → 4.8 → 9.6 → 14.4
7. DNS

2.GPRS

1. Hi&KPN GPRS

- 1 Account naam(account name)
- 2 apn(APN)
- 3 gebruikersnaam(username)
- 4 Wachtwoord(password)
- 5 Autorisatie type(Auth.Type)
→ veilig of normaal(secure/normal)

2. Hi & KPN mms

- 1 Account naam(account name)
- 2 apn(APN)
- 3 gebruikersnaam(username)
- 4 Wachtwoord(password)
- 5 Autorisatie type(Auth.Type)
- veilig of normaal(secure/normal)

3. T-Mobile GPRS

- 1 Account naam(account name)
- 2 apn(APN)
- 3 gebruikersnaam(username)
- 4 Wachtwoord(password)
- 5 Autorisatie type(Auth.Type)
- veilig of normaal(secure/normal)

4.T-Mobile GPRS

- 1 Account naam(account name)
- 2 apn(APN)
- 3 gebruikersnaam(username)
- 4 Wachtwoord(password)
- 5 Autorisatie type(Auth.Type)
- veilig of normaal(secure/normal)

5.Vodafone GPRS

- 1 Account naam(account name)
- 2 apn(APN)
- 3 gebruikersnaam(username)
- 4 Wachtwoord(password)
- 5 Autorisatie type(Auth.Type)
- veilig of normaal(secure/normal)

6.Vodafone MMS

- 1Account naam(account name)*
- 2apn(APN)*
- 3gebruikersnaam(username)*
- 4Wachtwoord(password)*
- 5Autorisatie type(Auth.Type)*
- veilig of normaal(secure/normal)*

Telfort GPRS

- 1Account naam(account name)*
- 2apn(APN)*
- 3gebruikersnaam(username)*
- 4Wachtwoord(password)*
- 5Autorisatie type(Auth.Type)*
- veilig of normaal(secure/normal)*

Telfort MMS

- 1Account naam(account name)*
- 2apn(APN)*
- 3gebruikersnaam(username)*
- 4Wachtwoord(password)*
- 5Autorisatie type(Auth.Type)*
- veilig of normaal(secure/normal)*

Orange GPRS

- 1Account naam(account name)*
- 2apn(APN)*
- 3gebruikersnaam(username)*
- 4Wachtwoord(password)*
- 5Autorisatie type(Auth.Type)*
- veilig of normaal(secure/normal)*

Orange MMS

- 1Account naam(account name)*
- 2apn(APN)*
- 3gebruikersnaam(username)*
- 4Wachtwoord(password)*
- 5Autorisatie type(Auth.Type)*
- veilig of normaal(secure/normal)*

6) Instellingen(settings)

1) Opstart modus(standby mode)

- Beide simkaarten online(dual mode)
- Vliegtuig modus(Flight mode)
- Alleen sim 1 online(SIM1 mode only)
- Alleen sim 2 online(SIM2 mode only)

2) Pen kalibratie(pen calibration)

Toets de ok knop in en raak vervolgens het scherm aan op alle aangegeven vakjes in het midden zo nauwkeurig mogelijk

3) Telefoon setup(Phone setup)

1) Tijd en datum(time and date)

- 1.) *Stel thuis stad in(set home city)*
- 2.) *stel tijd en datum in(set time/date)*
- 3.) *kies formaat(set format)*

1. Tijd formaat(time format) → 12 of 24 uur
2. Datum weergave(date format) → dag(day), maand,(month) jaar(year)

2) Schema telefoon aan/uit(schedule power on/off)

Voorbeeld: 12.00 AM(12.00 AM)

Bewerk(edit)

- 1.) *Status(status) → aanzetten(enable) → uitzetten(disable)*
- 2.) *Stroom aanzetten of uitzetten(power on/off)*
- 3.) *tijd instellen(set time)*

Voorbeeld: 12.00 AM(12.00 AM)

Bewerk(edit)

- 1.) *Status(status) → aanzetten(enable) → uitzetten(disable)*
- 2.) *Stroom aanzetten of uitzetten(power on/off)*
- 3.) *tijd instellen(set time)*

Voorbeeld: 12.00 AM(12.00 AM)

Bewerk(edit)

- 1.) *Status(status) → aanzetten(enable) → uitzetten(disable)*
- 2.) *Stroom aanzetten of uitzetten(power on/off)*
- 3.) *tijd instellen(set time)*

Voorbeeld: 12.00 AM(12.00 AM)

Bewerk(edit)

1.) Status(status) → aanzetten(enable) → uitzetten(disable)

2.) Stroom aanzetten of uitzetten(power on/off)

3.) tijd instellen(set time)

3) Taal (engels)

4) Letter type, invoer modus sms(preferred input methods)

- Hoofdletter (Multitap ABC)
- Kleine letters (Multitap abc)
- Cijfers (Numeric 123)
- T3 woordenboek HOOFDLETTERS → (Smart ABC)
- T3 woordenboek kleine letters → (SMART abc)

5) scherm instellingen(display characteristic)

1) Achtergrond(wallpaper)

1: telefoon(system)

- Afbeelding 1(image1)
- Afbeelding 2(image2)
- Afbeelding 3(image3)
- Afbeelding 4(image4)
- Afbeelding 5(image5)

2: gebruikers instellingen(user define)

- Telefoon geheugen(phone)
 - Plaatjes(images)
 - Audio(audio)
 - Ontvangen(received)
 - Mijn muziek(My Music)
- Geheugen kaart(memory card)
 - Fotos(photos)
 - Mijn muziek(My Music)
 - Video(video)
 - Audio(audio)

2) Scherm beveiliging(screensaver)

1: Instelling(setting)

1 Aan/uit(on/off)

2 Wachten(waiting)druk links of rechts

2: Selecteer(select)

1Systeem(system)

- Afbeelding 1(image1)
- Afbeelding 2(image2)
- Afbeelding 3(image3)
- Afbeelding 4(image4)
- Afbeelding 5(image5)

2Eigen afbeeldingen(user define)

Ok(ok)

- Telefoon geheugen(phone)
 - Plaatjes(images)
 - Audio(audio)
 - Ontvangen(received)
 - Mijn muziek(My Music)
- Geheugen kaart(memory card)
 - Fotos(photos)
 - Mijn muziek(My Music)
 - Video(video)
 - Audio(audio)

3) Opstartscherm(power on display)

1.)telefoon(system)

- Afbeelding 1(image1)
- Afbeelding 2(image2)
- Afbeelding 3(image3)
- Afbeelding 4(image4)
- Afbeelding 5(image5)
- Afbeelding 6(image6)

2.) geheugen(user define)

- Telefoon geheugen(phone)
 - plaatjes(images)
 - audio(audio)
 - ontvangen(received)
 - mijn muziek(my music)
- Geheugenkaart(memory card)
 - Fotos(photos)
 - Mijn muziek(my Music)
 - Video(video)
 - Audio(audio)

4) afsluit scherm(power off display)

1.)telefoon(system)

- Afbeelding 1(image1)
- Afbeelding 2(image2)
- Afbeelding 3(image3)
- Afbeelding 4(image4)
- Afbeelding 5(image5)
- Afbeelding 6(image6)

2.) geheugen(user define)

- Telefoon geheugen(phone)
 - plaatjes(images)
 - audio(audio)
 - ontvangen(received)
 - mijn muziek(my music)
- Geheugenkaart(memory card)
 - Fotos(photos)
 - Mijn muziek(my Music)
 - Video(video)
 - Audio(audio)

5) Laat datum en tijd zien (show date and time)

- Aan(on)
- Uit(off)

6) Laat telefoon nummer eigenaar zien(show owner number)

- Aan(on)
- Uit(off)

7) Laat netwerk naam zien(show operator name)

- Aan(on)
- Uit(off)

8) Laat gemiste oproepen zien(show missed call)

- Aan(on)
- Uit(off)

9) laat gemiste smsjes zien(show missed SMS)

- Aan(on)
- Uit(off)

6) welkomsttekst:(greeting text)

1) status

- Aan(on)
- Uit(off)

2) Welkomst tekst(greeting text) → invoeren(edit)

7) Snelbellen(speed dial)

1) Snelbellen(enable speed dial)

- Aan(on)
- Uit(off)

2) Nummers instellen:(set number)

1. leeg(<empty>)
Optie(option)→bewerk(edit)
2. leeg(<empty>)
Optie(option)→bewerk(edit)
3. leeg(<empty>)
Optie(option)→bewerk(edit)
4. leeg(<empty>)
Optie(option)→bewerk(edit)
5. leeg(<empty>)
Optie(option)→bewerk(edit)
6. leeg(<empty>)
Optie(option)→bewerk(edit)
7. leeg(<empty>)
Optie(option)→bewerk(edit)
8. leeg(<empty>)
Optie(option)→bewerk(edit)
9. leeg(<empty>)
Optie(option)→bewerk(edit)

8) Voorgeprogrammeerde toetsinstellingen(dedicated key)

1. Pijl omhoog(up) →bewerk(edit)

- Audio speler(audio player)
- Sim1 voicemail(sim1 voicemail)
- Verzonden berichten(outbox)
- Ontvangen berichten(inbox)
- Schrijf bericht(write message)
- Wereld klok(World clock)
- Menstruatie shema(menstrual)
- Gewicht/lengte verhouding(BMI)
- Wisselkoers (currency converter)
- Eenheden(unit converter)
- Rekenmachine(calculator)
- Alarm(alarm)
- Agenda(to do list)
- Kalender(calendar)
- Gemiste oproepen(missed calls)

- Gebelde oproepen(dialed calls)
- Ontvangen oproepen(received calls)
- Volume(volume)
- Toon setup(tone setup)
- Waarschuwingstype(alert type)
- Gebruikersprofielen(user profiles)
- Telefoonslot(Phone lock)
- Schema telefoon in/uit schakelen(schedule power on/off)
- scherm beveiliging(screen saver)
- achtergrond(wallpaper)
- Sim1 in de wachtmodus(card1 call divert)
- Invoer typ methode(preffered input method)
- Welkomstekst(greeting tekst)
- Opslagkeuze(preffered storage)
- Geheugen status(memory status)
- Sim1 nummer eigenaar(sim1 owner number)
- Belgroep(callergroup)
- Voeg nieuw contact toe(add new entry)
- Vind contacten(search enty)
- Snelkoppelingen(shortcuts)

2. Pijl omlaag(down) →bewerk(edit)

- Audio speler(audio player)
- Sim1 voicemail(sim1 voicemail)
- Verzonden berichten(outbox)
- Ontvangen berichten(inbox)
- Schrijf bericht(write message)
- Wereld klok(World clock)
- Menstruatie shema(menstrual)
- Gewicht/lengte verhouding(BMI)
- Wisselkoers (currency converter)
- Eenheden(unit converter)
- Rekenmachine(calculator)
- Alarm(alarm)
- Agenda(to do list)
- Kalender(calendar)
- Gemiste oproepen(missed calls)
- Gebelde oproepen(dialed calls)

- Ontvangen oproepen(received calls)
- Volume(volume)
- Toon setup(tone setup)
- Waarschuwingstype(alert type)
- Gebruikersprofielen(user profiles)
- Telefoonslot(Phone lock)
- Schema telefoon in/uit schakelen(schedule power on/off)
- scherm beveiliging(screen saver)
- achtergrond(wallpaper)
- Sim1 in de wachtmodus(card1 call divert)
- Invoer typ methode(preffered input method)
- Welkomstekst(greeting tekst)
- Opslagkeuze(preffered storage)
- Geheugen status(memory status)
- Sim1 nummer eigenaar(sim1 owner number)
- Belgroep(callergroup)
- Voeg nieuw contact toe(add new entry)
- Vind contacten(search enty)
- Snelkoppelingen(shortcuts)

3. Pijl naar links(left) →bewerk(edit)

- Audio speler(audio player)
- Sim1 voicemail(sim1 voicemail)
- Verzonden berichten(outbox)
- Ontvangen berichten(inbox)
- Schrijf bericht(write message)
- Wereld klok(World clock)
- Menstruatie shema(menstrual)
- Gewicht/lengte verhouding(BMI)
- Wisselkoers (currency converter)
- Eenheden(unit converter)
- Rekenmachine(calculator)
- Alarm(alarm)
- Agenda(to do list)
- Kalender(calendar)
- Gemiste oproepen(missed calls)
- Gebelde oproepen(dialed calls)
- Ontvangen oproepen(received calls)

- Volume(volume)
- Toon setup(tone setup)
- Waarschuwingstype(alert type)
- Gebruikersprofielen(user profiles)
- Telefoonslot(Phone lock)
- Schema telefoon in/uit schakelen(schedule power on/off)
- scherm beveiliging(screen saver)
- achtergrond(wallpaper)
- Sim1 in de wachtmodus(card1 call divert)
- Invoer typ methode(preffered input method)
- Welkomstekst(greeting tekst)
- Opslagkeuze(preffered storage)
- Geheugen status(memory status)
- Sim1 nummer eigenaar(sim1 owner number)
- Belgroep(callergroup)
- Voeg nieuw contact toe(add new entry)
- Vind contacten(search enty)
- Snelkoppelingen(shortcuts)

4. Pijl naar rechts(right) →bewerk(edit)

- Audio speler(audio player)
- Sim1 voicemail(sim1 voicemail)
- Verzonden berichten(outbox)
- Ontvangen berichten(inbox)
- Schrijf bericht(write message)
- Wereld klok(World clock)
- Menstruatie schema(menstrual)
- Gewicht/lengte verhouding(BMI)
- Wisselkoers (currency converter)
- Eenheden(unit converter)
- Rekenmachine(calculator)
- Alarm(alarm)
- Agenda(to do list)
- Kalender(calendar)
- Gemiste oproepen(missed calls)
- Gebelde oproepen(dialed calls)
- Ontvangen oproepen(received calls)
- Volume(volume)
- Toon setup(tone setup)
- Waarschuwingstype(alert type)
- Gebruikersprofielen(user profiles)

- Telefoonslot(Phone lock)
- Schema telefoon in/uit schakelen(schedule power on/off)
- scherm beveiliging(screen saver)
- achtergrond(wallpaper)
- Sim1 in de wachtmodus(card1 call divert)
- Invoer typ methode(preffered input method)
- Welkomstekst(greeting tekst)
- Opslagkeuze(preffered storage)
- Geheugen status(memory status)
- Sim1 nummer eigenaar(sim1 owner number)
- Belgroep(callergroup)
- Voeg nieuw contact toe(add new entry)
- Vind contacten(search enty)
- Snelkoppelingen(shortcuts)

9) Automatische update tijd en datum(auto update of date and time)

- Aan(on)
- Uit(off)

10) Vliegtuig mode(flight mode)

- Normale modus(normal mode)
- Vliegtuig modus(flight mode)
- Vliegtuig modus vragen bij opstarten telefoon(Query when power on)

11) Handgeschreven(handwriting)

1) Schrijf stijl(hand writing style)

- Comfortabel snel schrijven(comforable fast style)
- Traditioneel schrijven(traditional writing)

2) Pen snelheid(pen speed)

- Langzaam(slow)
- Normaal(medium)
- Snel(snel)

3) kleur pen(pen color)

- Rood(red)
- Groen(green)
- Geel (yellow)

- Roze(pink)
 - Oranje(orange)
- 12) Misc instelling(misc setting)**
→ LCD achtergrond(lcd backlite)
- Helderheid(brightness)
 - Tijd(time)

4) Bel setup(call setup)

1) Sim 1: nummer zenden(card1 caller id)

- 1.stel in door netwerk(set by network)
- 2.verberg identiteit(hide id)
- 3.stuur identiteit(send id)

2) Sim 2: nummer zenden(card2 caller id)

- 1.stel in door netwerk(set by network)
- 2.verberg identiteit(hide id)
- 3.stuur identiteit(send id)

3) Sim 1: gesprek in de wacht(sim1 call waiting)

- 1) Activeer(activate)
- 2) Deactiveer(deactivate)
- 3) Vraag status op(query status)

4) Sim 2: gesprek in de wacht(sim1 call waiting)

- 1) Activeer(activate)
- 2) Deactiveer(deactivate)
- 3) Vraag status op(query status)

5) Sim 1:doorschakelen:(card1 call divert)

- 1) Alle oproepen(divert all voice calls)
 - 1) Activeer(activate)
 - Naar nummer(to number)
 - 2) Deactiveer(deactivate)
 - 3) Vraag status op(query status)
- 2) Indien onbereikbaar(divert if unreachable)
 - 1) Activeer(activate)
 - Naar nummer(to number)
 - 2) Deactiveer(deactivate)
 - 3) Vraag status op(query status)
- 3) Bij geen antwoord(divert if no answer)
 - 1) Activeer(activate)
 - Naar nummer(to number)
 - 2) Deactiveer(deactivate)

- 3) Vraag status op(query status)
- 4) Indien bezet(divert if busy)
 - 1) Activeer(activate)
 - Naar nummer(to number)
 - 2) Deactiveer(deactivate)
 - 3) Vraag status op(query status)
- 5) Alle data doorschakelen(divert all data calls)
 - 1) Activeer(activate)
 - Naar nummer(to number)
 - 2) Deactiveer(deactivate)
 - 3) Vraag status op(query status)
- 6) Alle doorschakelingen uitzetten(cancel all divert)
 - Ok(ok)

6) Sim 2:doorschakelen:(card2 call divert)

- 1) Alle oproepen(divert all voice calls)
 - 1) Activeer(activate)
 - Naar nummer(to number)
 - 2) Deactiveer(deactivate)
 - 3) Vraag status op(query status)
- 2) Indien onbereikbaar(divert if unreachable)
 - 1) Activeer(activate)
 - Naar nummer(to number)
 - 2) Deactiveer(deactivate)
 - 3) Vraag status op(query status)
- 3) Bij geen antwoord(divert if no answer)
 - 1) Activeer(activate)
 - Naar nummer(to number)
 - 2) Deactiveer(deactivate)
 - 3) Vraag status op(query status)
- 4) Indien bezet(divert if busy)
 - 1) Activeer(activate)
 - Naar nummer(to number)
 - 2) Deactiveer(deactivate)
 - 3) Vraag status op(query status)
- 5) Alle data doorschakelen(divert all data calls)
 - 1) Activeer(activate)
 - Naar nummer(to number)
 - 2) Deactiveer(deactivate)
 - 3) Vraag status op(query status)

6) Alle doorschakelingen uitzetten(cancel all divert)

- Ok(ok)

7) Sim 1: gesprekken uitsluiten(card1 call barring)

1) *Uitgaande gesprekken(outgoing calls)*

1. Alle gesprekken(all calls)

- 1.) Activeer(activate)
- 2.) Deactiveer(deactivate)
- 3.) Vraag status op(query status)

2. Internationale gesprekken(international calls)

- 1.) Activeer(activate)
Wachtwoord invoeren
- 2.) Deactiveer(deactivate)
Wachtwoord invoeren
- 3.) Vraagt status op(query status)

3. Internationale gesprekken, behalve thuis
(international except home)

- 1.) Activeer(activate)
Wachtwoord invoeren
- 2.) Deactiveer(deactivate)
Wachtwoord invoeren
- 3.) Vraagt status op(query status)

2) *Inkomende gesprekken(incoming calls)*

1. Alle gesprekken(all calls)

- 1.) Activeer(activate)
- 2.) Deactiveer(deactivate)
- 3.) Vraag status op(query status)

2. Internationale gesprekken(international calls)

- 1.) Activeer(activate)
Wachtwoord invoeren
- 2.) Deactiveer(deactivate)
Wachtwoord invoeren

3.) Vraagt status op(query status)

3. Internationale gesprekken, behalve thuis
(international except home)

- 1.) Activeer(activate)
Wachtwoord invoeren
- 2.) Deactiveer(deactivate)
Wachtwoord invoeren
- 3.) Vraagt status op(query status)

3) *Alles annuleren(cancel all)*

Vul het Bar.wachtwoord in(Bar.password)

4) *Verander Bar. Wachtwoord(change barring password)*

Vul oude wachtwoord in om vervolgens het nieuwe in te stellen
(old password)>(new password)>(confirm new password)

8) Sim 2: gesprekken uitsluiten(card2 call barring)

1) *Uitgaande gesprekken(outgoing calls)*

1. Alle gesprekken(all calls)

- 1.) Activeer(activate)
- 2.) Deactiveer(deactivate)
- 3.) Vraag status op(query status)

2. Internationale gesprekken(international calls)

- 1.) Activeer(activate)
Wachtwoord invoeren
- 2.) Deactiveer(deactivate)
Wachtwoord invoeren
- 3.) Vraagt status op(query status)

3. Internationale gesprekken, behalve thuis
(international except home)

- 1.) Activeer(activate)
Wachtwoord invoeren
- 2.) Deactiveer(deactivate)
Wachtwoord invoeren
- 3.) Vraagt status op(query status)

2) Inkomende gesprekken(incoming calls)

1. Alle gesprekken(all calls)

- 1.) Activeer(activate)
- 2.) Deactiveer(deactivate)
- 3.) Vraag status op(query status)

2. Internationale gesprekken(international calls)

- 1.) Activeer(activate)
Wachtwoord invoeren
- 2.) Deactiveer(deactivate)
Wachtwoord invoeren
- 3.) Vraagt status op(query status)

3. Internationale gesprekken, behalve thuis
(international except home)

- 1.) Activeer(activate)
Wachtwoord invoeren
- 2.)Deactiveer(deactivate)
Wachtwoord invoeren
- 3.)Vraagt status op(query status)

3)Alles annuleren(cancel all)

Vul het Bar.wachtwoord in(Bar.password)

4)Verander Bar. Wachtwoord(change barring password)

Vul oude wachtwoord in om vervolgens het nieuwe in te stellen
(old password)>(new password)>(confirm new password)

9)Sim1 lijn schakelen(card1 line switching)

Druk select(sel) om van lijn te veranderen

10)Sim2 lijn schakelen(card2 line switching)

Druk select(sel) om van lijn te veranderen

11)Beltijd herinering(call time reminder)

Uit(off)

1malig(single)

Herhaling(periodic)>kies tussen 30-60seconden(sec)

12)Beltijd weergave(call time display)

Aan/uit(on)(off)

13)Automatisch nummerherhaling(auto redail)

Aan/uit(on)(off)

14)Firewall beveiliging(firewall)

1)Modus(mode)

1)Onbetrouwbare lijst modus(black list mode)

Aan/uit(on)(off)

2)Betrouwbare lijst modus(white list mode)

Aan/uit(on)(off)

3)Beveiliging firewall uitschakelen(firewall close)

2)Onbetrouwbare lijst(black list)

1)Zoek(search)

2)Voeg telefoongesprek toe(add call)

3)Voeg nummer uit telefoonboek toe(phonebook add)

4)Verwijder(delete)

5)Verwijder alles(delete all)

3)Betrouwbarelijst(white list)

1)Zoek(search)

2)Voeg telefoongesprek toe(add call)

3)Voeg nummer uit telefoonboek toe(phonebook add)

4)Verwijder(delete)

5)Verwijder alles(delete all)

5)Netwerk setup(network setup)

1)Netwerk selectie(network selection)

1)Automatisch(automatic)

2)Handmatig(manual)selecteer beschikbaar netwerk

2)Te kiezen netwerken(preferred networks)

- 1.Verander prioriteit(change priority)
- 2.Verwijder(delete)

3)GPRS verbinding(gprs connexion)

Verander(change)alleen nodig indien geen gprs verbinding

4)Sim2 netwerk selectie(sim2 network connexion)

- 1.Automatisch(automatic)
- 2.Handmatig(manual)

5)Sim2 gekozen netwerken(sim2 preferred networks)

Optie(option)

- 1.Verwijder(delete)
- 2.Verander prioriteit(change priority)

6)Beveiliging setup(security setup)

1)Simslot(simlock)

Typ simlock pincode om de simlock te verwijderen

2)Sim2slot(sim2 lock)

Typ simlock pincode om de simlock te verwijderen

3)Telefoonslot(phone lock)

Typ wachtwoord om in of uit te schakelen

4)Automatisch toetsenbordslot(automatic keypad lock)

Geen(none)

5seconden(5 sec.)

30seconden(30 sec.)

1minuut(1min.)

5minuten(5min.)

5)Sim1 gemaakte bellijst(sim1 fixed dial)

- 1.Modus(mode)aan/uit (on)(off)
- 2.Gemaakte bellijst(fixed dial list)

6)Sim2 gemaakte bellijst(sim2 fixed dial)

- 1.Modus(mode)aan/uit (on)(off)
- 2.Gemaakte bellijst(fixed dial list)

7)Gesprekken uitsluiten

Aan/uit (on)(off)

8)Verander wachtwoord(change password)

- 1.Pincode(pin)
- 2.Pin2code(pin2)

- 3.Telefoonslot wachtwoord(Phone lock password)
- 4.Sim2pincode(sim2 pin)
- 5.Sim2pin2code(sim2 pin2)

9)Berichgeving beveiliging firewall(message firewall)

1.Modus(mode)

- 1Onvertrouwde lijst(black list mode)activeer/deactiveer(activate/deactivate)
- 2Vertrouwde lijst(white list mode)activeer/deactiveer(activate/deactivate)
- 3Gargage bericht aanwijzing(gargage message hint) (activate/deactivate)
- 4Schakelt beveiliging firewall uit(firewall close)

2.Onvertrouwde lijst(black list)

- 1zoeken(search)
- 2Voeg nummer toe(add call)
- 3Voeg nummer uit telefoonboek toe(phonebook add)
- 4Verwijder(delete)
- 5Verwijder alles(delete all)

3.Vertrouwde lijst(white list)

- 1zoeken(search)
- 2Voeg nummer toe(add call)
- 3Voeg nummer uit telefoonboek toe(phonebook add)
- 4Verwijder(delete)
- 5Verwijder alles(delete all)

10)Persoonlijke firewall beveiliging(privacy firewall)

Toets wachtwoord(enter password)om in of uit te schakelen(on/off)

11)Berichten op afstand(message remote)

Toets Telefoonslotcode(enter phone lock code)om in of uit te schakelen(on/off)

12)Bind Sim1(sim binding)

Toets Telefoonslotcode(enter phone lock code)om in of uit te schakelen(on/off)

13)Bind sim2(sim2 binding)

Toets Telefoonslotcode(enter phone lock code)om in of uit te schakelen(on/off)

7) Snelkoppelingen(shortcuts)

Kies uit 1 van de 10 snelkoppelingen die zijn weergegeven(shortcuts)

1. Voeg toe(add)kies uit:
2. Bewerk(edit)
3. Verwijder(delete)
4. Verwijder alles(delete all)
5. Schakel uit(disable)
6. Verander van plaats (change order)kies uit 1 tm 10

Lijst van snelkoppelingen(shortcuts)

Zoek contact(search entry)
Voeg nieuw contact toe(add new entry)
Bel groep(caller group)
Eigen nummer sim1 (sim1 owner number)
Geheugen status(memory status)
Kies opslag(preferred storage)
Welkomstboodschap(greeting text)
Kies invoer methode(preferred input methods)
Sim1 in de wacht (card1 call divert)
Achtergrond(wallpaper)
Schermbeveiliging(screen saver)
Toestel aan/uit schema(schedule power on/off)
Telefoonslot(phonelock)
Gebruikersprofielen(user profiles)
Alarm type(alert type)
Toon setup(tone setup)
Volume(volume)
Ontvangen oproepen(received calls)
Gebelde oproepen(dialed calls)
Gemiste oproepen(missed calls)
Kalender(calendar)
Agenda(to do list)
Alarm(alarm)
Rekenmachine(calculator)
Eenheden converterter(unit converter)
Wisselkoers(currency converter)
Gewicht/lengte verhouding BMI(bmi)
Menstruatie schema(menstrual)
Wereld klok(World clock)
Schrijf bericht(write message)
Inkomende berichten(inbox)
Uitgaande berichten(outbox)
Sim1 voicemail server(sim1 voicemailserver)
Audio speller(audio player)
Video speller(video player)
Bleutooth(bleutooth)
Wap(wap)
Mms(mms)

8)Geluidseffect(soundeffect)

Toonregeling(equalizer)

Kies uit:

Normaal(normal)
Bass(bass)
Dans(dance)
Klassiek(classical)
Treble(treble)
Feest(party)
Pop(pop)
Rock(rock)

9)Herstel Fabrieksinstellingen(restore factory settings)

Voer wachtwoord(password)in om fabrieksinstellingen op te halen

7)Bleutooth(bleutooth)

1)Stroom(power)

Aan/uit(on/off)

2)Zoek audio apparaat(inquiry audio device)

Selecteer 1 van de gevonden apparaten druk vervolgens op verbind(connect)

Indien er een code gevraagd word is het van belang dat bij bijde apparaten dezelfde code word ingevoerd

3)Mijn apparaat(my device)

In de lijst staan eerder verbonden apparaten op deze manier hoeft dus geen code meer ingevoerd te worden

4)Actieve apparaten(active device)

Hier is te zien welke apparatuur verbonden is met het toestel

5)Mijn apparaat(my device)

Instelling(setting)

**1)Zichtbaarheid(visibility)
aan/uit(on/off)**

2)Verander Bluetooth naam(change device name)

**3)Beveiligingscontrole(authentication)
aan/uit(on/off)**

4)Audio afspeelmodus

Laat achter in het toestel(leave in phone)

Audio afspelen op bluetooth headset(forward to BT headset)

5)FTP instelling(ftp setting)

1.Gedeelde map(shared folder)

Hier kan een map worden gekozen waar de
bleuetooth bestanden op worden geslagen

Kies uit telefoon(Phone) of (memory card)geheugen kaart

2.Toegangs rechten(access right)

Volledig beheer(fully controlled)

Alleen lezen(read only)

Kies alleen lezen (read only)om te voorkomen dat er iets aan de
bestanden geweizigd kan worden

6)Informatie over de bluetooth controller(about)

Hier is wat informatie te zien van de ingebouwde bluetooth controller

8) Muziekspeler(music)

In de muziekspeler zijn 9 logo's te zien de – is volume zachter de + is voor volume harder vierkantje is stop driehoekje is play pijltjes links/rechts zijn voor het navigeren door de muziek van de 3 groene logo's is de meest linkse de herhaal(repeat)knop het middelste logo is voor door elkaar afspelen(shuffle)en het rechter logo is een snelkoppeling naar instellingen(settings)

Muzieklijst(list)

1)Afspelen(play)

2)Informatie over de muziek(detail)

3)Voeg nummer toe aan afspeellijst(add to rings)

4)Vernieuw lijst(refresh list)

5)Instellingen(settings)

- 1.Kies lijst van telefoon(from phone list) of geheugenkaart(from card list)
- 2.Automatisch lijst genereren aan/uit(list auto gen on/off)
- 3.Herhalen aan/uit (repeat on/off)herhaal 1 nummer (repeat 1)
- 4.Door elkaar afspelen aan/uit(shuffle play on/off)
- 5.Afspelen op de achtergrond aan/uit(on/off)
- 6.Toonregeling normaal/bass/dans/klassiek/treble/feest/pop/rock
(equalizer normal/bass/dance/classical/treble/party/pop/rock)

9)Mini office(small secretary)

1)Kalender(calender)

- 1.Bekijk taken(view tasks)
- 2.Ga naar datum(jump to date)Voer datum in en druk op ok(ok)

2)Agenda(to do list)

Toevoegen(add)

1Datum invoeren(edit)

2Tijd van/tot invoeren(edit)

3Notitie(note)bewerk(edit)optie(option)kies uit 1 Oplaan(save)

2Gebruik voorbeeld tekst(use template)

3Invoer methode(input method)1(multitap ABC)

2 (multitap abc)

3 cyfers(numeric)

4 T3(smart ABC)

5 T3(smart abc)

4 Alarm(alarm)aan/uit(on/off)

5 Alarm herhaling(repeat)kies uit wekelijks(weekly)maandelijks(monthly)eenmalig(once) elke dag(every day)kies dag zondag(s)

maandag(m)dinsdag(t)woensdag(w)donderdag(t)vrijdag(f)zaterdag(s)

Toest optie (option) na het opslaan van een taak:

1. Bekijk(view)

2. Toevoegen(add)

3. Bewerk taak(edit task)

4. Verwijder taak(delete task)

5. Verwijder alles(delete all)

6. Verstuur notitie(send vCalendar)>1 stuur via sms(send by sms)

2 stuur via mms(send by mms)

3 stuur via bluetooth(send by bluetooth)

4 sla op als bestand(save to file)

3) Alarm(alarm)

Wijzig (edit)

1. Aan/uit(on/off)

2. Vul tijd in

3. Herhalen(repeat) kies uit wekelijks(weekly)maandelijks(monthly)eenmalig(once)

elke dag(every day)kies dag:

zondag(s) maandag(m)dinsdag(t)woensdag(w)donderdag(t)vrijdag(f)zaterdag(s)

4) Wereldklok(world clock)

Kies met pijltjes de gewenste plek op de kaart om de actuele tijd te zien

5) Eenheid converter(unit converter)

1. Gewicht(weight)>kilo(kg)-pond/ons(pound/ounce)

2. Lengte(length)>kilometer(km)-mijl(mile)

Mile(M)-yard/voet(yard/foot)

Centimeter(cm)-inch(inch)

6) Wisselkoers(currency converter)

Voer getal in vervolgens op ok (ok) vul verhouding, eenheid en de plaats van afkomst in.

7)Gezondheid(Health)

1.Verhouding BMI(bmi)

Kies uit man(male) of vrouw(female)

Vul lengte/gewicht in(height/weight) en druk op ok(ok)

2.Menstruatie kalender(menstrual)

Voer in de laatste datum van menstruatie(last mens date)

Voer gemiddelde duur van menstruatie in(average period)

Druk vervolgens ok(ok) om te zien welke datums berekend zijn

10)Video speler (video player)

Opties: (options) → opslag (storage) → ok

- Telefoon (phone) → ok
- Geheugenkaart (memory card) → ok

11)Video-opname(videorecorder)

Op de achtergrond zijn een aantal pictogrammen te zien in het midden onder is de opname(rec)knop schuin daarboven is EV+- en ernaast in/uitzoomen+-

Optie(option)

1.Naar speler(to player)>optie(option)opslag(storage)kies uit:Telefoongeheugen(phone)

Geheugenkaart(memorycard)

2.Camcorder instelling(camcorder setting)

1.Witbalans(white balance)kies uit:automatisch(auto)daglicht(daylight)wolfram(tungsten)

fluoriserend(fluorescent)bewolkt(cloud)schemering(incandescence)

2.Led hoogtepunt(led highlight) aan/uit (on/off)

3.EV(ev)kies uit ev-4 tm ev+4

4.Nachtmodus(night mode) aan/uit (on/off)

5.Opname frequentie(banding)kies uit 50Hz of 60Hz

3.Video instelling(video setting)

- 1.Video kwaliteit (video quality)kies uit: normal(normal)laag(low)fijn(fine)hoog(high)
- 2.Bestandsgrootte limiet(file size limit kies uit geen limiet(no limit)(95K)-(195K)-(295K)
- 3.Opname tijds limiet(rec time limit)kies uit: geen limiet(no limit)(15sec)-(30sec)-(60sec)
- 4.Opname audio aan/uit (on/off)
- 5.Opname format kies uit: Mpeg4-h.263

4.Effecten instelling(effect setting)

Kies uit:

Normal
Grayscale
Sephia
Sephia green
Sephia bleu
Color invert
Gray invert
Blackboard
Whiteboard
Copper carving
Bleu carving
Embossment
Contrast
sketch

5.Opslag(storage)

Kies uit :Telefoongeheugen/geheugenkaart(phone/memory card)

6.Sensor schakelaar(sensor switch)

Kies uit:(out capture lens/self capture lens)

7.Herstel standard instellingen(restore default)

Kies uit: ja/nee (yes/no)

12)Camera(camera)

Opties: (options)

1.Album (album)

2.Camera instellingen (camera settings)

1. LED Highlight
2. Geluid (shutter sound)
3. EV EV-4 tm EV+4
4. Frequentie opname kies uit: 50Hz-60Hz
5. Vertragingstimer(delay timer)Kies uit:uit(off)5-15sec
6. Meerdere foto`s achterelkaar(cont shot)uit(off)1-5shots

3.plaatjes instellingen (image setting)

- 1.Resolutie(image size)kies uit: 240x320-1600x1200
- 2.Afbeeldings kwaliteit(image quality)kies uit: normaal(normal)hoog(high)low(laag)

4.witte balans (white balans)

Kies uit:

- Automatisch(auto)
- Daglicht(daylight)
- Wolfram(tungsten)
- Fluoriserend(fluorescent)
- Cloud(bewolkt)
- Schemerig(incandescence)

5.scene mode (scene mode)

- Automatisch(auto)
- Nacht(night)

6.effect instellingen (effect settings)

Kies uit:

Normal
Grayscale
Sephia
Sephia green
Sephia bleu
Color invert
Gray invert
Blackboard
Whiteboard
Copper carving
Bleu carving
Embossment
Contrast
sketch

7.frame toevoegen (add frame)

Voeg achtergrond frame toe(wall paper frame)>ok(ok) kies uit:
(off)-(frame1)-(frame2)

8.opslag (storage)

Kies uit:Telefoongeheugen/geheugenkaart(phone/memorycard)

9.Sensor schakelaar(sensor switch)

Kies uit:(out capture lens/self capture lens)

10.Herstel standard instellingen(restore default)

Kies uit: ja/nee (yes/no)

13)Rekenmachine(calculator)

Rekenmachine...

14) Diavoorstelling (image viewer)

Optie (option)

1. Zoek stijl (browse style) kies uit lijst (list style) of uit afbeeldingvoorbeeld (matrix style)

2. Opslag (storage) telefoongeheugen/geheugenkaart (phone/memory card)

15) E-Mail:

1) verzenden en ontvangen (send and receive)

2) e-mail schrijven (write mail)

- Aan (on)
- CC (cc)
- Onderwerp (subject)
- Bijlage (attachement)
- Prioriteit → laag (low)
 - normaal (normal)
 - hoog (high)
- Tekst
 - (KLAAR) (done)
 - 1) verzenden (send)
 - 2) verzenden en opslaan (send and save)
 - 3) opslaan naar concepten (save to drafts)
 - 4) afsluiten zonder opslaan (quit without saving)

3) Inkomende email (inbox)

4) niet verzonden berichten (unsent)

5) verzonden email (sent)

6) concepten (drafts)

7) alle mappen leegmaken (delete all folders)

8) e-mail profiel (e-mail profile)

- Profiel 1 (profile 1)

1. Activeer (activate)

2. Toevoegen (edit)

1. Profiel instellingen (profile settings)

1. Profiel naam (profile name)
(invullen)
2. Data account (data account)
(naam provider)
3. Protocol (protocol)
(Pop3 of Imap4)
4. Interval (check interval)
(aan of uit)
5. Download grootte (download size)
(102400)

- *Profiel 2 (profile 2)*
 - 1) Activeer (activate)
 - 2) Toevoegen (edit)
 1. **Profiel instellingen (profile settings)**
 1. Profiel naam (profile name)
(invullen)
 2. Data account (data account)
(naam provider)
 3. Protocol (protocol)
(POP3 of Imap4)
 4. Interval (interval)
(aan of uit)
 5. Download grootte (download size)
(102400)
- *Profiel 3 (profile 3)*
 - 1) Activeer (activate)
 - 2) Toevoegen(edit)
 1. **Profiel instellingen (profile settings)**
 1. Profiel naam (profile name)
(invullen)
 2. Data account (data account)
(naam provider)
 3. Protocol (protocol)
(POP3 of Imap4)
 4. Interval (interval)
(aan of uit)
 5. Download grootte (download size)
(102400)

16) Vermaak en spelletjes (FUN & GAMES)

1) Spelletjes (games)

1. Puzzel

1. Start spel (*start game*)
2. Spel niveau (*best grades*)
3. Moeilijkheidsgraad (*game level*)
4. Help (*game help*)

2. Tertris (Square)

1. Doorgaan (*resume*)
2. Start spel (*start game*)
3. Spel niveau (*game level*)
4. Hoogste score (*best grades*)
5. Help (*game help*)

3. Magische sushi (Magic sushi)

1. Start spel (*start game*)
2. Spel niveau (*game level*)
3. Hoogste score (*best grades*)
4. Help (*game help*)

2) instellingen (game settings)

1. BGM

- aan (on)
- uit (off)

2. Geluidsinstellingen (Sound effect)

- aan (on)
- uit (off)

17) Opslag (File manager)

Telefoon (phone)

1. open (open)

- plaatjes (images)
 1. open
 2. nieuwe map aanmaken (*create folder*)
 3. naam veranderen (*rename*)
 4. verwijderen (*delete*)
 5. sorteren (*sort*)
 1. op naam (by name)
 2. op type (by type)
 3. op tijd (by time)
 4. op grootte (by size)
 5. niets sorteren (none)

- geluid (audio)
- ontvangen (received)

2. nieuwe folder aanmaken (create folder)

(naam invoeren)

3. alles wissen (format)

Geheugenkaart (Memory card)

1. open

1. geluid (audio)
2. data (data)
3. plaatjes (images)
4. muziek (music)
5. mijn muziek (my music)
6. fotos (photos)
7. prive (private)
8. ontvangen (received)
9. geluiden (sounds)
10. systeem (system)
11. video (video)
12. video`s (video`s)
13. _muziek (_MUSIC)
14. _plaatje (_PICTURE)
15. _opgenomen (_RECORD)
16. _geluid (_SOUND)
17. _video (_VIDEO)
18. _vstream (_VSTREAM)

1. nieuwe map maken (create folder)

(invoeren)

2. formatteren (format)

3. verwijder (remove)

18)Multimedia (multimedia)

1. Foto artiest(photo artist)

- **Telefoon (phone)**
 - Geluid (audio)
 - Plaatjes (images)
 - Ontvangen (received)
- **Geheugenkaart (memory card)**
 1. geluid (audio)
 2. data (data)
 3. plaatjes (images)
 4. muziek (music)
 5. mijn muziek (my music)
 6. foto`s (photo`s)
 7. prive (private)
 8. ontvangen (received)
 9. geluiden (sounds)
 10. systeem (system)
 11. video (video)
 12. video`s (video`s)
 13. _muziek (_MUSIC)

14. _plaatje (_PICTURE)
15. _opgenomen (_RECORD)
16. _geluid (_SOUND)
17. _video (_VIDEO)
18. _vstream (_VSTREAM)

2. Geluidsrecorder(voice recorder)

Optie (Option)

1.Opname(record)druk ok(ok) voor opname voor beindigen druk stop(stop)

2.Instellingen(Settings)

1.Opslaan in(pref storage)telefoongeheugen/geheugenkaart(phone/memorycard)

2.Bestandsformaat(file format)kies uit : AMR of WAV